



SYNTHETISEUR NUMERIQUE MANUEL D'INSTRUCTIONS

FELICITATIONS!

Votre synthétiseur numérique DS55 est un excellent exemple de la technologie musicale perfectionnée de YAMAHA, Il incorpore le système de génération de sons FM, un système sans rival, mis au point par YAMAHA pour créer des simulations riches et vibrantes d'instruments acoustiques, électriques et électroniques, et des sons sans pareil! Le DS55 vous offre 200 voix préprogrammées absolument remarquables que vous pouvez utiliser immédiatement. Vous pouvez également éditer ces voix préprogrammées, à l'aide du système d'édition très simple du DS55, pour créer de subtiles variations ou des voix entièrement originales. Jusqu'à 100 de vos créations personnelles peuvent être sauvegardées dans la mémoire interne et rappelées à tout moment. Le DS55 est également pourvu d'un effet de retard interne permettant d'ajouter une peu plus de chaleur et d'ambiance à n'importe qu'elle voix sélectionée. Il va sans dire que vous pouvez jouer n'importe quelle voix seule, mais le DS55 vous offre, en plus, un mode d'exécution split vous permettant de jouer deux voix différentes sur deux sections du clavier et un mode d'exécution double qui vous permet de jouer deux voix simultanément sur tout le clavier. Le point le plus intéressant du DS55 est sans aucun doute son remarquable système de performance automatique. Cette innovation de YAMAHA offre une très grande variété de superbes patterns d'accompagnement orchestral que vous pouvez utiliser pour des répétitions ou des performances. Il va de soi que le DS55 est entièrement équipé MIDI et il peut donc servir de pivot à un système musical MIDI extrêmement complexe. Pour ajouter encore à la commodité, le DS55 fonctionne soit sur secteur, soit sur piles, ce qui vous permet de l'utiliser n'importe où, n'importe quand. Afin d'obtenir le maximum de toutes les possibilités et excellentes performances offertes par le DS55, nous vous conseillons vivement de lire très attentivement ce manuel d'instructions et de le conserver dans un lieu sûr afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement si besoin est.

TABLE DES MATIERES

PRECATIONS ET CONSEILS DE SECURITE1	<i>Transpose</i>
COMMANDES ET CONNECTEURS DU DS552	FONCTION DE SAUVEGARDE — [Touche STORE]16
FACE AVANT2	PERFORMANCE AUTOMATIQUE18
FACE ARRIERE4	Changement de Pattern
PANNEAU INFERIEUR5	Changement de Note19
LES MODES D'EXECUTION, ACCORD	Arpeggio
ET RETARD6	ECOUTE DE LA SEQUENCE DE DEMONSTRATION .19
MODE D'EXECUTION SIMPLE (SINGLE)	REGLAGE DES PARAMETRES DE PERFORMANCE
Banques de voix préprogrammées et banques de voix utilisateur	AUTOMATIQUE20
Sélection des voix	REPRODUCTION DE LA SEQUENCE DE PERFORMANCE AUTOMATIQUE SELECTIONNEE20
MODE D'EXECUTION SPLIT8	Numéro des touches (Type) lorsque [PTRN] est
Assignation des voix à la partie haute et à	sélectinné21
la partie basse du clavier et spécification du point de split	Numéro des touches lorsque [KEY] est sélectionné
MODE D'EXECUTION DOUBLE (DUAL)9	FONCTIONS MIDI22
AAssignation des voix en mode d'exécution DUAL	UTILISATION DES FONCTIONS MIDI
et réglage de la différence de hauteur10	Commutateur MIDI23
ACCORD PRINCIPAL (MASTER TUNE)11	Canaux MIDI
UTILISATION DES EFFETS DE RETARD11	Mode Omni23
EDITION DES VOIX ET FONCTION	Exclusives
DE SAUVEGARDE (STORE)	Transfert en bloc d'une voix
TONALITE — [Touche TONE]	Transfert en bloc de toutes les données24
ENVELOPPE D'AMPLITUDE — [Touche AMP EG]13	Transfert en bloc des données de réglage 25
ENVELOPPE DE BRILLANCE — [Touche BRL EG]14	RECEPTION DES DONNEES DE VOIX D'UN
OSCILLATEUR DE BASSE FREQUENCE (VIBRATO ET	APPAREIL EXTERNE25
TREMOLO) — [Touche LFO]14	MODE MULTI-INSTRUMENTAL26
AUTRES FONCTIONS D'EDITION DES VOIX —	EXEMPLE D'UTILISATION DU MODE MULTI- INSTRUMENTAL
[Touche FUNCTION]	UTILISATION DU CLAVIER DU DS55 POUR JOUER
Plage de réglage de la hauteur	EN MODE MULTI-INSTRUMENTAL28
Fonction de la molette de modulation	MESSAGES D'ERREUR29
Fonction du contrôleur de souffle	SPECIFICATIONS30
Nom de la voix	INDEX31
Mode d'assignation	FORMAT DES DONNEES MIDI (en anglais) .Add-1
Dynamique	TABLE DES CARACTERISTIQUES MIDIAdd-6

PRECAUTIONS ET CONSEILS DE SECURITE

EVITER CHALEUR, HUMIDITE, POUSSIERE ET VI-BRATIONS EXCESSIVES — Ne pas placer l'appareil là où il pourrait être soumis à des températures ou à une humidité excessives, comme par exemple à proximité d'un radiateur, d'un calorifère, etc. Eviter également les endroits particulièrement poussiéreux ou soumis à des vibrations qui pourraient provoquer des dommages mécaniques.

EVITER LES CHOCS — Des chocs physiques violents peuvent endommager l'appareil. Par conséquent le manipuler avec soin.

NE PAS OUVRIR L'APPAREIL ET NE PAS ESSAYER DE LE REPARER OU DE LE MODIFIER SOI-MEME

— Ce produit ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. Pour l'entretien et les réparations, toujours s'adresser à un réparateur YAMAHA qualifié. Le fait d'ouvrir l'appareil et/ou d'altérer les circuits internes annulerait la garantie.

AVANT DE PROCEDER AUX CONNEXIONS OU AUX DEBRANCHEMENTS, CONFIRMER QUE L'APPAREIL EST HORS TENSION — Avant de brancher ou de débrancher les cordons toujours mettre l'appareil hors tension. Cette démarche est importante, car elle permet d'éviter tout dommage à l'appareil, ainsi qu'aux autres composants raccordés.

MANIPULER PRECAUTIONNEUSEMENT LES CABLES — Brancher et débrancher les câbles en saisissant le connecteur, jamais en tirant sur le câble. Eviter également d'appliquer une force excessive sur es câbles ou les connecteurs pendant l'exécution.


NETTOYER AVEC UN CHIFFON DOUX ET SECNe jamais utiliser de solvants, tels que la benzine ou un dissolvant, pour nettoyer l'appareil. L'essuyer simplement avec un chiffon doux et sec.

ALIMENTATION ELECTRIQUE — Le DS55 doit être alimenté à partir de l'adaptateur secteur YAMAHA PA-3 en option (la tension secteur d'entrée de cet adaptateur dépend de la région dans laquelle l'appareil a été acheté), ou de l'adaptateur secteur PA-1 ou PA-1B, ou à partir des piles spécifiées. Assayer d'utiliser d'autres adaptateurs secteurs pourrait très sérieusement endommager le DS55.

PARASITES ELECTRIQUES — Du fait que le DS55 contient des circuits numériques, il peut provoquer des parasites et du bruit lorsqu'il est placé trop près d'un récepteur de TV, d'un tuner, ou de tout autre appareil similaire. Si un tel problème se produit, éloigner le DS55 de l'appareil affecté.

PILE DE SAUVEGARDE — Le DS55 contient une pile spéciale longue durée au lithium qui conserve le contenu des emplacements de mémoire RAM, même lorsque l'appareil n'est pas sous tension. La pile de sauvegarde devrait durer environ 5 ans. Lorsque la pile se vide, le contenu de la mémoire RAM interne risque de se perdre. Dans un tel cas, faire remplacer la pile par un réparateur YAMAHA qualifié. Ne jamais tenter de remplacer la pile soi-même.

COMMANDES ET CONNECTEURS DU DS55



FACE AVANT

Clavier

Le clavier du DS55 est un clavier de grande qualité à 61 touches sensibles au toucher, ce qui veut dire que le clavier peut être utilisé pour contrôler la dynamique musicale tout comme avec un piano acoustique.

Commande de volume principale (MASTER VOL)


La commande MASTER VOL permet de régler le volume (niveau) du signal appliqué aux prises OUTPUT de la face arrière. La commande VO-LUME permet également de régler le volume du casque d'écoute branché à la prise PHONES.

Molette de réglage de la hauteur (PITCH BEND)

La molette PITCH BEND offre un moyen de cmmande supplémentaire de l'expression en permettant de modifier la hauteur des notes jouées sur le clavier. Tourner la molette dans le sens UP pour augmenter la hauteur et dans le sens DOWN pour la diminuer. L'amplitude de la variation de hauteur produite par la molette PITCH BEND pour une voix donnée peut être programmée au moyen du paramètre "Pitch Bend Range" accessible grâce à la touche FUNCTION (voir "AUTRES FONCTIONS D'EDITION DES VOIX — [Touche FUNCTION]" à la page 15).

Molette de modulation (MODULATION)

Une autre moyen de commande de l'expression, la molette MODULATION permet d'appliquer à la voix jouée des effets de vibrato, de trémolo et de wow-wow de divers degrés. Le fait que la molette MODULATION permette de commander les effets de vibrato, de trémolo et de wow-wow est déterminé par le paramètre "Modulation Wheel" accessible au moyen de la touche FUNCTION (voir "AUTRES FONCTIONS D'EDITION DES VOIX — [Touche FUNCTION]" à la page 15).



6 Affichage à cristaux liquides

Cet affichage LCD (de l'anglais Liquid Crystal Display) sert de centre d'information et d'interface homme-machine. Il indique le numéro et le nom des voix sélectionnées, les fonctions et valeurs d'édition, et autres informations nécessaires pour assurer une exécution simple et sans problèmes.

Touches de mode d'exécution (PLAY MODE)

Les touches PRESET, USER, SINGLE, SPLIT et DUAL du groupe PLAY MODE permettent la sélection des divers modes d'exécution et banques de voix du DS55.

Explications détaillées, pages 6.

Touches d'édition (EDIT)

Les touches TONE, AMP EG, BRL EG, LFO et FUNCTION du groupe EDIT donnent accès à toutes les fonctions et paramètres requis pour l'édition des voix. Les paramètres d'édition sont

regroupés d'une manière logique, alors que les méthodes d'édition ont été simplifiées, afin qu'il soit plus facile que jamais de créer de nouvelles voix.

Explications détaillées, pages 11.

Touches de retard (DELAY)

Les touches ON/OFF, SHORT et LONG commandent le système de retard interne du DS55 et permettent d'appliquer des effets de retard à n'importe quelles voix afin de leur donner encore plus de profondeur et d'ambiance.

Explications détaillées, pages 11.

Touches MIDI

Les nombreuses fonctions MIDI du DS55 sont accessibles grâce aux touches MIDI. En plus de la sélection du mode et des canaux, le DS55 offre un mode multi-instrumental commandé via MIDI et pouvant être accédé grâce aux touches MIDI

Explications détaillées, pages 20.

Touches d'introduction de données

Les touches numériques (0 à 9) et les touches -1 et +1 sont utilisées pour la sélection des voix et l'introduction de données, lorsque nécessaire en cours d'édition ou de toute autre fonction du DS55.

Explications détaillées, pages 11.

Touche de performance automatique (AUTO PERFORMANCE)

Les touches AUTO PERFORMANCE SELECT et START/STOP donnent accès à la fonction la plus remarquable du DS55: une fonction d'accompagnement automatique.

Explications détaillées, pages 18.

Touche de sauvegarde (STORE)

La touche STORE donne accès à la fonction de mise en mémoire des données, aussi bien qu'à celle de protection de la mémoire du DS55, et elle permet de sauvegarder les voix éditées dans l'un quelconque des 100 emplacements de mémoire utilisateur disponibles.

Explications détaillées, pages 18.

Touche d'accord (TUNE)

La touche TUNE donne accès à la fonction MAS-TER TUNE qui permet d'accorder le DS55 sur d'autres instruments ou sur un enregistrement.

Explications détaillées, pages 11.


Prise de souffle (BREATH)

La prise BREATH permet de connecter un des contrôleurs de souffle de YAMAHA (BC1 ou BC2), ce qui permet d'utiliser les techniques de souffle et de coup de langue des instruments à vent pour l'application de divers effets.

Explications détaillées, pages 15.

Prise de casque d'écoute (PHONE)

Un casque d'écoute stéréo standard peut être branché à cette prise pour jouer en privé ou tard la nuit.




FACE ARRIERE

• Interrupteur d'alimentation (POWER)

Faire coulisser sur la position ON pour mettre sous tension et sur la position OFF pour mettre hors tension. A la mise sous tension, un bref message de bienvenue apparaît sur le LCD du DS55 et le mode d'exécution simple est ensuite automatiquement sélectionné (voir "MODE D'EXECUTION SIMPLE (SINGLE)" à la page 6).

Prise d'entrée 10—12 V CC [DC(10—12)IN] et serre-câble

Le cordon de sortie CC de l'adaptateur secteur YAMAHA PA-3 en option ou de l'adaptateur secteur PA-1/PA-1B doit être branché à cette prise lorsque le DS55 doit fonctionner sur secteur. Le cordon de l'adaptateur secteur peut être passé dans le serre-câble situé à côté de la prise



DC(10—12)IN, comme illustré ci-dessus, afin de prévenir qu'il ne soit débranché accidentellement pendant l'exécution.

Prises de sortie gauche/mono et droite (OUTPUT, L/MONO et R)

Ces deux prises jack mono de 1/4° permettent de transmettre le signal de sortie stéréo du DS55 à des équipements d'amplification ou de mixage.

Ces prises peuvent être directement reliées aux entrées d'un amplificateur de clavier, à un appareil d'enregistrement ou à une table de mixage. Du fait que les modes d'exécution double et split permettent d'obtenir un son stéréo, nous suggérons de connecter ces deux prises de sortie aux entrées correspondantes d'un système de sonorisation stéréo ou à deux canaux afin d'obtenir le son le meilleur possible. Lorsque c'est impossible, ne connecter que la prise L/MONO OUTPUT au système d'amplification utilisé.

Prise de pédale (SUSTAIN)

Cette prise permet de brancher une pédale YAMAHA FC-4 ou FC-5 en option qui fonctionnera alors comme une pédale de sustain. La pédale de sustain fonctionne de la même manière que la grande pédale d'un piano acoustique, à savoir: lorsque la pédale est enfoncée les notes jouées ont un sustain prolongé. Le relâchement de la pédale arrête immédiatement (assourdit) toutes les notes avec sustain.

Prise de pédale (FOOT VOLUME)

La prise FOOT VOLUME peur être utilisée pour brancher une pédale de commande YAMAHA FC-

7 permettant le réglage au pied du volume et offrant ainsi un moyen d'expression supplémentaire.

Commande de niveau de feedback (FEEDBACK LEVEL)

Cette commande permet de régler la "durée" d'ensemble des effets de retard du DS55 selon la musique jouée.

Explications détaillées, pages 11.

Connecteurs MIDI IN, OUT et THRU

Le connecteur MIDI IN reçoit les données MIDI transmises par un appareil MIDI externe (comme par exemple un autre clavier MIDI ou un enregistreur de séquence MIDI) qui pourra être alors utilisé pour commander le DS55. Le connecteur MIDI THRU retransmet toutes les données reçues par le connecteur MIDI IN, ce qui permet la mise en chaîne de plusieurs instruments ou appareils MIDI. Le connecteur MIDI OUT transmet les données générées par le DS55 (par exemple: données de note et de dynamique produites en jouant sur le clavier du DS55). Pour plus de détails sur MIDI, voir "FONCTIONS MIDI" à la page 22.

PANNEAU INFERIEUR


Compartiment des piles

Pour faire fonctionner le DS55 sur piles (ce qui en fait un instrument transportable commode), utiliser six piles de 1,5 V SUM2, R-14, ou des piles alcalines équivalentes (vendues séparément) et placez-lez dans le compartiment des piles.

- Ouvrir le couvercle du compartiment des piles situé au centre du panneau inférieur de l'instrument.
- 2. Introduire les six piles en prenant bien soin de respecter les indications de polarité (+, -) se trouvant à l'intérieur.
- Reposer le couvercle et veiller à ce qu'il se verrouille bien en place.

Attention:


- Lorsque les piles se vident, les remplacer toutes à la fois. NE JAMAIS utiliser en même temps des piles neuves et des piles usées.
- ◆ Pour prévenir tout endommagement que pourrait provoquer une fuite des piles, retirer les piles de l'instrument lorsqu'il ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.



LES MODES D'EXECUTION, ACCORD ET RETARD

MODE D'EXECUTION SIMPLE (SINGLE)

Il s'agit du mode "normal" d'exécution du DS55 permettant de jouer une seule voix sur le clavier. Le mode d'exécution SINGLE est automatiquement sélectionné à la mise sous tension de l'appareil. Il peut être également sélectionné à partir de n'importe quels modes en appuyant sur la touche SINGLE du groupe de touches PLAY MODE. Lorsque le mode d'exécution SINGLE est sélectionné, le témoin à LED situé au-dessus de la touche SINGLE s'allume et un affichage similaire à l'exemple suivant apparaît sur le LCD. Jusqu'à 8 notes peuvent être jouées simultanément en mode d'exécution SINGLE.



Banque et numéro de la voix sélectionnée (dans cet exemple la voix "01" de la banque "A" a été sélectionnée).

Banques de voix préprogrammées et banques de voix utilisateur

Le DS55 est pourvu de deux banques de voix préprogrammées (banque A et banque B), chacune contenant 100 (00 à 99) voix préprogrammées (soit un total de 200 voix). Les voix préprogrammées sont conservées dans la mémoire ROM (mémoire morte) et elles ne peuvent pas être éditées ou modifiées d'aucune manière. Le DS55 est également pourvu d'une banque de voix UTILISATEUR (la banque U) contenant 100 emplacements de mémoire RAM (mémoire vive) dans lesquels il est possible de sauvegarder la version éditée des voix préprogrammées.

■ BANQUE A

No	NOM DES PERFORMANCES						
00	Elegant	25	FloatChime	50	Guitar 1	75	Sax 1
01	SoftBrass	26	Daybreak	51	Guitar 2	76	Sax 2
02	WideString	27	5th	52	E.Guitar	77	Oboe
03	Cosmic	28	SandBell	53	Harp	78	Clarinet
04	LargePipes	29	Suspense	54	Koto	79	Flute
05	SynString 1	30	Fog	55	Marimba	80	Recorder
06	FolkGuitar	31	HuskyVoice	56	Violin 1	81	Harmonica
07	Piano 1	32	Swirlies	57	Cello 1	82	Whistle
08	E. Piano 1	33	HuskyChoir	58	CelloEns.	83	Castanet
09	DistGuitar	34	PluckBrass	59	UpriteBass	84	Triangle
10	SoftString	35	AngelChoir	60	E.Bass 1	85	BellTree
11	SynString 2	36	FluteVoice	61	E.Bass 2	86	Referee
12	RichString	37	SmallPipes	62	SynBass 1	87	SteelDrum 1
13	SynBrass 1	38	E.Organ 1	63	SynBass 2	88	SteelDrum 2
14	SynBrass 2	39	E.Organ 2	64	SynBass 3	89	GuiRoach
15	SynBrass 3	40	Piano 2	65	SynBass 4	90	Zap!
16	BrethBrass	41	E.Piano 2	66	Bass	91	Shwhap!
17	SoftEns.	42	WireBrass	67	NasalLead	92	Poundwood
18	WarmEns.	43	EasyClav	68	SolidLead	93	OilDrum
19	OrchesEns.	44	FunkyClav	69	ClariLead	94	SynSnare 1
20	Sunbeam	45	Harpsichrd	70	Trumpet 1	95	DragonHit
21	Shimmer 1	46	Vibe	71	TightBrass	96	DuneHit
22	SoftCloud	47	Celeste	72	Trombone 1	97	Warp
23	Bamarimba	48	TubeBell	73	Horn 1	98	ModernTele
24	Sandarimba	49	MusicBox	74	Horn 2	99	Encore


■ BANQUE B

No	NOM DES PERFORMANCES	No	NOM DES PERFORMANCES	No	NOM DES PERFORMANCES	No	NOM DES PERFORMANCES
00	MultiMoon	25	Shimmer 2	50	FletlessB.	75	WoodBlock
01	BrassEns.	26	SandTube	51	BrassLead	76	Bongo
02	SynBrass 4	27	SpaceEcho	52	FatLead	77	HandDrum
03	SynBrass 5	28	DigitalPop	53	SaxLead	78	Cuica
04	SynBrass 8	29	Upright	54	RaspLead	79	SteelDrum 3
05	Brass 1	30	Grand PF	55	ToughLead	80	BassDrum
06	Brass 2	31	HonkyTonk	56	AnasynLead	81	Snare
07	Brass 3	32	ToyPiano	57	Wow	82	Cymbal
08	Strings 1	33	Rose	58	ProfetStab	83	Slap
09	Strings 2	34	WirePiano	59	TootyFloot	84	Timpani
10	Violin 2	35	NasalClav	60	Trumpet 2	85	Tom
11	Cello 2	36	E.Organ 3	61	Trombone 2	86	SynTom
12	Pizzicato	37	E.Organ 4	62	Flugelhorn	87	Tompany
13	TremString	38	E.Organ 5	63	MuteTrumpet	88	Kick & HH
14	SynString 4	39	Accordion	64	PanFlute	89	SynSnare 2
15	SynString 5	40	LeadGuitar	65	Bassoon	90	SynPerc. 1
16	SynEns. 1	41	FuzzGuitar	66	Calliope	91	SynPerc. 2
17	SynEns. 2	42	MuteGuitar	67	WoodEns. 1	92	SpaceBell
18	SynVoice	43	Banjo	68	WoodEns. 2	93	Bell
19	DigitalVox	44	E.Sitar	69	Piccolo	94	GameSound1
20	Aqua	45	Shamisen	70	Glocken	95	GameSound2
21	MusicSaw	46	SoftHarp	71	Xylophone	96	Alarm
22	DolbyDream	47	E.Bass 3	72	Gong	97	Thunder
23	DigiEns.	48	SynBass 5	73 -	CowBell	98	WhiteNoise
24	MetalTwang	49	SynBass 6	74	AgogoBell	99	ClashClap


- Sélection des voix 1. Appuyer sur la touche PRESET pour sélectionner les banques de voix préprogrammées (le témoin à LED situé au-dessus de la touche PRESET s'allume), ou sur la touche USER pour sélectionner la banque de voix utilisateur (le témoin à LED situé au dessus de la touche USER s'allume).
 - 2. En cas de sélection des banques de voix préprogrammées, il est possible d'alterner entre la banque A et la banque B en appuyant sur la touche PRESET. Si la banque A est sélectionnée, le fait d'appuyer sur la touche PRESET sélectionnera la banque B et vice versa. Il n'y a qu'une seule banque utilisateur ("U") et il n'est donc pas possible de sélectionner une autre banque lorsque la touche USER est sollicitée.
 - 3. Les voix contenues dans la banque choisie peuvent être sélectionnées en utilisant soit les touches -1 et +1, soit les touches numériques (0 à 9). Appuyer brièvement sur la touche +1 pour passer au numéro de voix suivant, ou la maintenir enfoncée pour faire défiler rapidement les numéros (relâcher la touche +1 lorsque le numéro de voix désiré a été atteint). La touche -1 agit de la même manière mais dans l'ordre décroissant.

Pour sélectionner une voix à l'aide des touches numériques, toujours introduire le numéro de la voix sous la forme de deux chiffres. Pour sélectionner la voix "07", par exemple, appuyer d'abord sur la touche "0" (le deuxième chiffre sur le LCD est remplacé par "?") et ensuite sur la touche "7". Pour sélectionner la voix "55", appuyer deux foix de suite sur la touche "5". La voix sera sélectionnée dès que le deuxième chiffre a été introduit.

MODE Le mode d'exécution SPLIT vous permet de jouer deux voix différentes, **D'EXECUTION** sélectionnées dans n'importe quelles banques de voix du DS55, sur deux sections SPLIT différentes du clavier. Il est possible, par exemple, de jouer une voix Bass sur la partie gauche (basse) et une voix Piano sur la partie droite (haute) du clavier. Il est également possible de spécifier le "point de split", à savoir: la touche séparant la partie basse et la partie haute du clavier. Jusqu'à 4 notes peuvent être jouées simultanèment sur la partie basse et sur la partie haute du clavier (8 notes en tout).




Appuyer sur la touche SPLIT du groupe PLAY MODE pour activer le mode d'exécution SPLIT.



Assignation des voix à la partie haute et à la partie basse du clavier et spécification du point de split


Une fois que le mode d'exécution SPLIT a été activé en appuyant sur la touche SPLIT, comme décrit ci-dessus, le fait d'appuyer à nouveau sur la touche SPLIT fait apparaître un affichage similaire à l'exemple suivant:



Banque et numéro de la voix sélectionnée

Il est possible alors de sélectionner une nouvelle voix pour la partie basse du clavier: sélectionner la banque au moyen de la touche PRESET ou de la touche USER et utiliser les touches -1 et +1 ou les touches numériques (0 à 9) pour sélectionner la voix de la manière décrite sous le titre "Sélection des voix" à la page 7.


Après avoir sélectionné une nouvelle voix pour la partie basse, appuyer à nouveau sur la touche SPLIT pour faire apparaître l'affichage d'assignation de la voix de la partie haute:



Banque et numéro de la voix sélectionnée

Il est possible alors de sélectionner une nouvelle voix pour la partie haute du clavier: sélectionner la banque au moyen de la touche PRESET ou de la touche USER et utiliser les touches –1 et +1 ou les touches numériques (0 à 9) pour sélectionner la voix de la manière décrite sous le titre "Sélection des voix" à la page 7.

Après avoir sélectionné une nouvelle voix pour la partie haute, appuyer à nouveau sur la touche **SPLIT** pour faire apparaître l'affichage du point de split.




Une fois que cet affichage apparaît, il est possible d'assigner un nouveau point de split en appuyant sur la touche correspondante du clavier du DS55. Une fois que le point de split a été ainsi sélectionné, cette méthode ne peut pas être réutilisée une deuxième fois pour le modifier. Pour changer le nouveau point de split affiché, utiliser les touches –1 et +1.

Appuyer une nouvelle fois sur la touche **SPLIT** pour revenir au premier affichage SPLIT PLAY. Les assignations des voix et du point de split sont introduites alors dans la mémoire du DS55 et seront rappelées chaque fois que le mode d'exécution SPLIT est activé à partir de n'importe quels autres modes, et jusqu'à ce que de nouvelles assignations soient effectuées.

MODE D'EXECUTION DOUBLE (DUAL)


Le mode d'exécution DUAL permet de combiner et de jouer deux voix, sélectionnées dans n'importe quelles banques de voix du DS55, sur la totalité du clavier. Il est également possible de "désaccorder" les deux voix utilisées afin de produire un son plus riche, vraiment "multi-instrumental". Jusqu'à 4 notes peuvent être jouées simultanément en mode d'exécution DUAL.

Appuyer sur la touche **DUAL** du groupe PLAY MODE pour activer le mode d'exécution DUAL



Assignation des voix en et réglage de la différence de hauteur


Une fois que le mode d'exécution DUAL a été sélectionné en appuyant sur la mode d'exécution double touche DUAL, comme décrit ci-dessus, le fait d'appuyer à nouveau sur la touche DUAL fait apparaître un affichage similaire à l'exemple suivant:



Banque et numéro de la voix sélectionnée

Il est possible alors de sélectionner une nouvelle 1ère voix pour le mode d'exécution DUAL: sélectionner la banque au moyen de la touche PRESET ou de la touche USER et utiliser les touches -1 et +1 ou les touches numériques (0 à 9) pour sélectionner la voix de la manière décrite sous le titre "Sélection des voix" à la page 7.

Après avoir sélectionné une nouvelle 1ère voix, appuyer à nouveau sur la touche PRESET pour assigner la 2ème voix:



Banque et numéro de la voix sélectionnée

Il est possible alors de sélectionner une nouvelle 2ème voix pour le mode d'exécution DUAL: sélectionner la banque au moyen de la touche PRESET ou de la touche USER et utiliser les touches -1 et +1 ou les touches numériques (0 à 9) pour sélectionner la voix de la manière décrite sous le titre "Sélection des voix" à la page 7.

Après avoir sélectionné une nouvelle 2ème voix, appuyer à nouveau sur la touche PRESET pour faire apparaître l'affichage suivant:

La fonction "dual detune" permet, comme son nom en anglais le suggère, de modifier la hauteur relative des deux voix utilisées en mode d'exécution DUAL. Une légère différence de hauteur peut épaissir un son en produisant des "mesures" résonnantes entre les deux voix. La plage de différence de hauteur va de -7 à +7, le réglage "00" ne produisant pas d'effet désaccordé. La valeur désirée peut être obtenue en utilisant les touches -1 et +1 ou en appuyant sur les touches numériques appropriées (0 à 7). La touche "-" (moins), située à droite de la touche +1, peut être utilisée pour changer un réglage "+" en un réglage "-" et vice versa.

Appuyer une nouvelle fois sur la touche DUAL pour revenir au premier affichage DUAL PLAY. Les assignations de voix et la différence de hauteur sont alors introduites dans la mémoire du DS55 et seront rappelées chaque fois que le mode d'exécution DUAL est activé à partir de n'importe quels autres modes, et jusqu'à ce que de nouvelles assignations soient effectuées.

ACCORD PRINCIPAL (MASTER TUNE)

Il peut parfois s'avérer nécessaire d'accorder le DS55 sur d'autres instruments ou sur un enregistrement: c'est exactement ce que permet la fonction MASTER TUNE.

Appuyer sur la touche TUNE pour appeler le mode MASTER TUNE.

La hauteur peut être réglée sur une plage allant de -64 à +63 en utilisant les touches -1 et +1, ou en introduisant directement la valeur souhaitée au moyen des touches numériques (0 à 9). Il est nécessaire de toujours introduire deux chiffres lorsque les touches numériques sont utilisées pour régler la hauteur. La touche "+/-", située à droite de la touche +1, peut être utilisée pour changer un réglage "+" en un réglage "-" et vice versa.

Le réglage "00" correspond à la hauteur de concert standard, c'est-à-dire: la3 = 440 Hz. Les réglages "+" augmentent la hauteur, alors que les réglages "-" la diminue. Chaque incrément correspond à environ 1,56 centième (centièmes de demi-ton).

UTILISATION DES EFFETS DE RETARD

Le DS55 est purvu d'un système d'effet de retard qui peut être utilisé pour ajouter ambiance et profondeur à n'importe quelles voix. Le système de retard est commandé au moyen des trois touches **ON/OFF**, **SHORT** et **LONG** du groupe DELAY. L'effet de retard peut être activé/désactivé au moyen de la touche ON/OFF. La touche SHORT permet de sélectionner un temps de retard court et la touche LONG un temps de retard long. Le DS55 mémorise les réglages de retard effectués pour chaque voix en mode d'exécution SINGLE (mémoire utilisateur) de sorte que les réglages appropriés seront automatiquement rappelés chaque fois qu'une voix est sélectionnée. La durée totale des effets de retard court et long peut être réglée en utilisant la commande FEEDBACK située sur la face arrière. Le réglage de la commande FEEDBACK affecte l'ensemble du sytème de retard et il n'est pas mémorisé de réglages individuels pour chaque voix.


EDITION DES VOIX ET FONCTION DE SAUVEGARDE (STORE)

Le DS55 offre toute une série de paramètres permettant d'étiter n'importe laquelle de ses voix, préprogrammées ou utilisateur, afin de créer de subtiles variations ou des sons entièrement nouveaux. Il est même possible de donner un titre aux voix éditées afin de pouvoir facilement les identifier. Pour éditer une voix, la sélectionner d'abord de la manière normale et éditer ensuite les divers paramètres programmables auxquels les touches TONE, AMP EG, BRL EG, LFO et FUNCTION donnent accès (les divers paramètres programmables sont décrits ci-après). Une fois que le son recherché a été créé, utiliser la fonction STORE (décrite à la page 17) pour sauvegarder la nouvelle voix dans l'un des 100 emplacements de mémoire utilisateur.

Si la nouvelle voix n'est pas sauvegardée dans un emplacement de mémoire utilisateur, tout le travail d'édition sera perdu à la sélection d'une nouvelle voix ou à la sollicitation de la touche SINGLE. A noter que le travail d'édition s'effectue dans un emplacement de mémoire dit "tampon d'édition" et que les changements éffectués ne sont pas apportés à la voix sélectionée proprement dite, mais à une copie de celle-ci résidant dans le tampon d'édition. Le contenu du tampon d'édition est modifié à chaque sélection d'une nouvelle voix, et c'est pour cette raison qu'il est nécessaire d'introduire une voix éditée dans un emplacement de mémoire utilisateur pour la sauvegarder.

L'affichage d'édition et son utilisation

Chacune des touches EDIT (TONE, AMP EG, BRL EG, LFO et FUNCTION) du DS55 donnent accès à un certain nombre de paramètres programmables. Lorsque la touche TONE du groupe EDIT est sollicitée, l'affichage suivant apparaît.



Banque et numéro de la voix sélectionnée (c'est à dire la banque et la numéro de la voix en cours d'édition).

La touche TONE donne accès à trois paramètres: TONE, WAVE et VOLUME. Ces paramètres sont représentés par les trois lettres entre crochets à droite de la ligne supérieure de l'affichage: [TWV]. Le premier de ces trois paramètres sera automatiquement sélectionné à la première pression sur la touche TONE. Ceci est indiqué par le fait que le "T" entre les crochets clignote. Les deux autres paramètres, "W" et "V", peuvent être sélectionnés à tour de rôle en appuyant à nouveau sur la touche TONE. Si la touche TONE est à nouveau sollicitée après la sélection du dernier paramètre ("V" dans ce cas), le premier paramètre sera à nouveau sélectionné. Ceci se répète autant de fois que la touche TONE est sollicitée. Toutes les autres touches du groupe EDIT fonctionnent de la même manière: tous les paramètres accessibles au moyen d'une touche EDIT peuvent être sélectionnés en appuyant sur cette touche jusqu'à ce que la lettre représentant le paramètre désiré se mettent à clignoter. Une fois que le paramètre voulu a été sélectionné, sa valeur peut être modifiée à l'aide des touches -1 ou +1 ou en introduisant directement la nouvelle valeur à l'aide des touches numériques (0 à 9). Lorsque le paramètre sélectionné a une plage de réglage allant d'une valeur "-" à une valeur "+", la touche "+/-", située à droite de la touche +1, peut être utilisée pour changer un réglage "+" en un réglage "-" et vice versa. Une fois que l'édition d'une série de paramètres est terminée, appuyer sur une autre touche EDIT pour passer à la sélection et à l'édition d'une autre série. Appuyer enfin sur la touche STORE pour sauvegarder la voix ainsi créée dans un emplacement de mémoire utilisateur, ou sélectionner un autre mode en appuyant sur la touche appropriée.

TONALITE — [Touche TONE]

La touche **TONE** donne accès à deux paramètres (Tone et Wave) qui modifient la tonalité ou timbre de la voix et à un paramètre (Volume) qui règle le volume d'ensemble de la voix.

Tous les paramètres programmables accessibles au moyen de la touche TONE ont une plage de réglage allant de -10 à +10. Le réglage "+00" représente la valeur d'origine du paramètre sélectionné (sans modification). Si un point d'exclamation (!) apparaît à la droite de la valeur du paramètre, ceci indique que cette valeur est la

valeur limite du paramètre et qu'elle ne peut plus être augmentée ou diminuée, selon le cas.

Tone (Tonalité)

Ce paramètre permet de modifier la brillance de la voix. La brillance peut être augmentée en programmant des valeurs "+" ou diminuée en programmant des valeurs "-".


Wave (Onde)

Ce paramètre permet de modifier effectivement le timbre de la voix en altérant sa composition harmonique. La modification audible produite dépend en grande partie des données d'origine de la voix.

Volume

Ce paramètre permet de régler le volume de la voix. C'est un paramètre commode car la modification de la valeur des paramètres Tone ou Wave peut altérer considérablement le volume perçu de la voix. Utiliser le paramètre Volume pour régler le niveau du volume de la voix. Le volume peut être augmenté en programmant des valeurs "+" ou diminué en programmant des valeurs "-".

ENVELOPPE D'AMPLITUDE — [Touche AMP EG] La touche AMP EG donne accès à trois paramètres de "l'enveloppe d'amplitude" de la voix. L'enveloppe d'amplitude détermine la rapidité de l'attaque du son, la vitesse de la chute du son après l'attaque, et la rapidité avec laquelle le niveau du son revient à zéro une fois que la note (touche) est relâchée. L'enveloppe d'amplitude est, parallèlement à la tonalité ou timbre du son, un des facteurs les plus important dans "l'identification" d'une voix donnée. Une représentation graphique simple de l'enveloppe d'amplitude est donnée ci-dessous.



Tous les paramètres programmables accessibles au moyen de la touche AMP EG ont une plage de réglage allant de -10 à +10. Le réglage "+00" représente la valeur d'origine du paramètre sélectionné (sans modification). Si un point d'exclamation (!) apparaît à la droite de la valeur du paramètre, ceci indique que cette valeur est la valeur limite du paramètre et qu'elle ne peut plus être augmentée ou diminuée, selon le cas.

Attack (Attaque)

Le paramètre d'attaque détermine la rapidité avec laquelle le niveau de la voix passe de zéro au maximum lorsqu'une note est jouée. Les voix de percussion, comme par exemple piano ou clavecin, ont une attaque très rapide, alors que les voix de cordes et de flûte ont une attaque plus longue et plus douce.

La vitesse de l'attaque peut être augmentée en programmant des valeurs "+" ou diminuée en programmant des valeurs "-".

Decay (Chute)

Le paramètre de chute détermine le temps nécessaire pour que le niveau du son tombe au niveau de maintien de la voix une fois l'attaque terminée. Certaines voix n'ont pas de maintien et le niveau chute à zéro avant que la touche ne soit relâchée. La vitesse de la chute peut être augmentée en programmant des valeurs "+" ou diminuée en programmant des valeurs "-".

Release (Retombée)

Le paramétre de retombée détermine le temps nécessaire pour que le niveau de la voix atteigne zéro après que la note (touche) jouée soit relâchée. Dans le cas de voix n'ayant pas de maintien (à savoir: le niveau chute à zéro avant que la touche ne soit relâchée), le paramètre de retombée ne s'applique que si la touche est relâchée avant que le son n'ait chuté à zéro. La vitesse de la retombée peut être augmentée en programmant des valeurs "+" ou diminuée en programmant des valeurs "-".

ENVELOPPE DE BRILLANCE — [Touche BRL EG]

La touche **BRL EG** donne accès à trois paramètres de "l'enveloppe de brillance" de la voix. L'enveloppe de brillance a les mêmes paramètres que l'enveloppe d'amplitude décrite ci-dessus. La différence est que l'enveloppe de brillance modifie la tonalité d'une voix et non son niveau.

Tous les paramètres programmables accessibles au moyen de la touche BRL EG ont une plage de réglage allant de -10 à +10. Le réglage "+00" représente la valeur d'origine du paramètre sélectionné (sans modification). Si un point d'exclamation (!) apparaît à la droite de la valeur du paramètre, ceci indique que cette valeur est la valeur limite du paramètre et qu'elle ne peut plus être augmentée ou diminuée, selon le cas.

Attack (Attaque)

Le paramètre d'attaque détermine la rapidité avec laquelle la tonalité de la voix atteint la brillance maximale lorsqu'une note est jouée. La vitesse de l'attaque de brillance peut être augmentée en programmant des valeurs "+" ou diminuée en programmant des valeurs "-".

Decay (Chute)

Le paramètre de chute détermine le temps nécessaire pour que la brillance du son tombe à un niveau intermédiaire une fois l'attaque terminée. La vitesse de la chute de brillance peut être augmentée en programmant des valeurs "+" ou diminuée en programmant des valeurs "-".

Release (Retombée)

Le paramétre de retombée détermine le temps nécessaire pour que la tonalité de la voix atteigne le niveau de brillance minimal après que la note (touche) jouée soit relâchée. La vitesse de la retombée peut être augmentée en programmant des valeurs "+" ou diminuée en programmant des valeurs "-".

OSCILLATEUR DE BASSE FREQUENCE (VIBRATO ET TRE-MOLO) — [Touche LFO]

Les trois paramètres accessibles au moyen de la touche LFO règlent le fonctionnement de l'oscillateur de basse fréquence interne. La gamme de fréquence de l'oscillateur de basse fréquence va de quelques dixièmes de seconde à plusieurs secondes et cet oscillateur est utilisé pour le contrôle d'effets à variations lentes, comme le trémolo et le vibrato. Les paramétres LFO permettent de régler la vitesse de l'oscillateur, le trémolo (variation de volune périodique) et le vibrato (variation de hauteur périodique) qu'il produit. Les effets de trémolo et de vibrato peuvent être produits simultanément.

LFO EDIT A12 Speed	[SVT] = 10	←	"S" = Vitesse "V" = Vibrato "T" = Trémolo
-----------------------	---------------	----------	---

Speed (Vitesse)

Règle la vitesse du LFO. La vitesse du LFO peut être augmentée en programmant des valeurs "+" ou diminuée en programmant des valeurs "-".

Vibrato


Règle la profondeur de l'effet de vibrato produit par le LFO. La profondeur de vibrato peut être augmentée en programmant des valeurs "+" ou diminuée en programmant des valeurs "-".

Trémolo

Règle la profondeur de l'effet de trémolo produit par le LFO. La profondeur de trémolo peut être augmentée en programmant des valeurs "+" ou diminuée en programmant des valeurs "-".

AUTRES FONC-TIONS D'EDITION DES VOIX — [Touche FUNCTION]

Les paramètres accessibles par la touche **FUNCTION** n'affectent pas directement le son proprement dit de la voix, mais ils permettent de règler un nombre important de facteurs de "soutien", comme par exemple la manière dont les commandes du DS55 (molette de réglage de la hauteur, molette de modulation) fonctionneront, etc.



Pitch Bend Range (Plage de réglage de la hauteur) Ce paramètre détermine la plage couverte par la molette de réglage de la hauteur du DS55. La plage de ce paramètre va de 00 à 12, chaque incrément correspondant à 1 demi-ton. Avec un réglage de "00" la molette ne produira aucune variation de la hauteur. Avec un réglage de "12", par contre, la plage de réglage totale de la molette est de 2 octaves, un octave vers le haut et un octave vers le bas (12 demi-tons = 1 octave).

Modulation Wheel Function (Fonction de la molette de modulation)

Ce paramètre détermine si la molette de modulation permettra de commander le vibrato, le trémolo ou le wow-wow. Les trois réglages possibles sont "vib" pour vibrato, "tre" pour trémolo et "wow" pour wow-wow. Si une fonction de la molette de modulation pour la voix sélectionnée n'a pas été précédemment sélectionnée, "—" apparaît sur l'affichage au lieu de "vib", "tre" ou "wow".

Breath Controller Function (Fonction du contrôleur de souffle)


La fonction de contrôle de souffle peut être utilisée en branchant une pédale BC1 ou BC2 à la prise BREATH. Ce paramètre détermine si le contrôleur de souffle YAMAHA BC1 ou BC2, connecté à la prise BREATH du DS55, permettra de commander le vibrato, le trémolo ou le wow-wow. Les trois réglages possibles sont "vib" pour vibrato, "tre" pour trémolo et "wow" pour wow-wow. Si une fonction du contrôleur de souffle pour la voix sélectionnée n'a pas été précédemment sélectionnée, "—" apparaît sur l'affichage au lieu de "vib", "tre" ou "wow".

Name of Voice (Nom de la voix)

Cette fonction permet de créer un titre original pour une nouvelle voix, afin de pouvoir l'identifier aisément. Lorsque la fonction "NAME" est appelée, le nom de la voix en cours d'édition est indiqué sur la ligne inférieure de l'affichage et un curseur apparaît sous le premier caractère du nom de la voix.

FUNC ED[PMB**N**AVT] NAME: <u>V</u>oiceName

Le clavier du DS55 (touches blanches) peut alors être utilisé pour introduire un nouveau caractère sur la position du curseur. Se reporter au tableau de correspondance clavier/caractère donné ci-après pour savoir quelle touche correspond à quel caractère. A noter que la touche C1 (ut1) permet de passer des majuscules aux minuscules et vice versa. Lorsque les majuscules sont sélectionnées le mot "NAME" à gauche de la ligne inférieure du LCD apparaît en majuscule, alors que lorsque les minuscules sont sélectionnées, il apparaît en minuscule. Lorsqu'un caractère a été introduit, appuyer sur une touche noire du clavier du DS55 pour amener le curseur sur le caractère de droite suivant qui pourra alors être modifié. Les touches –1 et +1 peuvent également être utilisées pour déplacer le curseur respectivement vers la droite ou vers la gauche. Introduire les caractères (ou espaces) un par un jusqu'à ce que le nom de la voix soit complet.



Appuyer sur C1 (ut1) (la touche la plus basse) pour sélectionner les minuscles ou les majuscules. Appuyer sur une touche blanche pour introduire le caractère correspondant.

Appuyer sur une touche noire pour déplacer ler curseur sur le caractère suivant du nom de la voix. (Ilest possible également d'utiliser les touches +1/-1 pour déplacer le curseur sur toute la longeur du nom.)

REMARQUE:

Les signes "+" et "-" peuvent être introduits au moyen de la touche +/- (SYNC). Appuyer une fois pour "+" et deux fois pour "-".

Assign Mode (Mode d'assignation)

Le paramètre de mode d'assignation permet de régler le DS55 en mode de fonctionnement monophonique (mono) ou polyphonique (poly). Le mode polyphonique est le mode normalement utilisé avec la plupart des voix, du fait qu'il permet de jouer jusqu'à 8 notes simultanément. Le mode mono est utile pour certains types de voix, voix de basse et certains effets sonores, du fait qu'il produit un son plus épais et plus riche.

Velocity Depth (Dynamique)

La dynamique détermine comment le DS55 répondra à la dynamique du clavier (rapidité et force avec laquelle les notes sont jouées. La plage de réglage de la dynamique va de 0 à 7. Plus le réglage est élevé, plus grande sera la réponse aux variations dans la manière de jouer les notes. La variation effectivement produite dépend du réglage initial des voix sélectionnées.


Transpose (Transposition)

Le paramètre de transposition permet d'augmenter ou de diminuer la hauteur de tout le clavier par bonds d'un demi-ton sur un maximum de 2 octaves. La plage va de -24 à + 24. Un réglage de +4, par exemple, augmente la hauteur du clavier d'un tiers (le UT central aura la hauteur du MI situé au-dessus du UT central, etc.).

FONCTION DE SAUVEGARDE — [Touche STORE]

La touche **STORE** donne en fait accès à 2 fonctions: la protection de la mémoire et la sauvegarde. De même que dans le cas des fonctions d'édition décrites plus haut, la touche STORE permet de sélectionner alternativement la fonction "P"

(protection de la mémoire) ou la fonction "S" (sauvegarde). A noter que le mode STORE ne peut être activé qu'à partir d'un mode d'édition des voix ou du mode d'exécution SINGLE.




Fonction de protection de la mémoire sélectionnée.

Memory Protect (Protection de la mémoire)

La protection de la mémoire doit être normalement activée (on) afin d'empêcher toute altération accidentelle des données de la mémoire du DS55. Elle est automatiquement activée à la mise sous tension. La fonction de protection de la mémoire doit être désactivée (off) pour sauvegarder une voix éditée dans un nouvel emplacement de mémoire. Si la protection de la mémoire n'est pas désactivée pour exécuter une opération de sauvegarde, le message "Memory protected" (Mémoire protégée) apparaîtra sur le LCD et l'opération de sauvegarde sera abandonnée. Une fois que la sauvegarde a été effectuée, il est conseillé de réactiver la protection de la mémoire pour protéger les données. La fonction de protection de la mémoire peut être désactivée en appuyant sur la touche –1 et activée en appuyant sur la touche +1.

Store Sauvegarde

Lorsque la touche STORE est sollicitée une seconde fois, après avoir désactivé la protection de la mémoire, un affichage similaire à l'exemple suivant apparaîtra:



La première voix sur la ligne supérieure est la voix qui vient d'être éditée et qui sera sauvegardée dans un emplacement de mémoire utilisateur, alors que la deuxième (avec les astérisques clignotants) est l'emplacement de mémoire utilisateur à spécifier dans lequel la voix sera sauvegardée. Utiliser les touches numériques pour introdurie le numéro de l'emplacement de mémoire dans lequel la voix sera sauvegardée (toujours introduire deux chiffres). Une fois que le deuxième chiffre a été introduit un affichage similaire à l'exemple suivant apparaît:

Store A01 to U23 <VoiceName> OK ?

Appuyer maintenant sur la touche +1 (OUI) pour exécuter la sauvegarde, ou sur la touche -1 (NON) pour l'abandonner et revenir à l'affichage précédent.

REMARQUE:-

Lorsqu'une voix créée est sauvegardée dans un emplacement de la banque utilisateur, les données de voix éventuellement présentes dans cet emplacement sont effacées.

PERFORMANCE AUTOMATIQUE

Le DS55 est pourvu d'une fonction de performance automatique offrant 43 séquences différentes de performance automatiques pouvant être utilisées pour l'accompagnement sur scène ou pour s'exercer. Les 43 séquences de performance automatique sont réparties en trois groupes: Changement de Pattern, Changement de Note et Arpeggio, comme on peut le voir sur la liste de séquences de performance automatique donnée ci-après. Dans tous les cas, la sequence de performance automatique sélectionnée est commandée au moyen des touches ut1 à ut2 (l'octave le plus bas du clavier du DS55).

■ Liste des séquences de performance automatique


Туре	No	Désignation	Nombre de notes de mélodie*	Туре	No	Désignation	Nombre de notes de mélodie*
	00	Cruise	1		22	TV Game	2
-	01	Latin	1	H	23	SoulKing	1
2	02	Swan	1	N S	24	Dreaming	1
E	03	Oh!Blues	1	É EM	25	Country	1
Ţ	04	Respect	1	ANGEMEI DE NOTE	26	Nature	1
CHANGEMENT DE PATTERN	05	Bubble	1	CHANGEMENT DE NOTE	27	Dog walk	1
Œ	06	Roadstar	1	0	28	IceCream	2
	07	Maria	1		29	Ballade	2 2
Z	08	LA Night	2		30	Meatball	2
¥	09	Japan	1		31	Elec Pop	6
夏	10	Memories	1		32	TubeBell	4
ž	11	Samba	1		33	Pizz	2
H	12	Wendy	1	9	34	Brastring	2
ひ	13	Fly Away	1	ARPEGGIO	35	Syn String	2
	14	Power pop	1	EG	36	Brass	1
	15	Salsa	1	R	37	E. Piano	1
	16	I saw H.	1	¥	38	Harp	2
Z	17	Discoman	2		39	Syn Brass	2
AE Te	18	Metalkid	1		40	Tin Perc	2
ANGEME DE NOTE	19	HeilR&R	2		41	Nasty	2
CHANGEMENT DE NOTE	20	Fusion	1		42	Wood Perc	2
E	21	3 Finger	3		L		

^{*}Le nombre de notes de mélodie est le nombre de notes pouvant être jouées simultanément sur les octaves hauts du clavier pendant la reproduction de la séquence de performance automatique. Lorsqu'une séquence de performance automatique est reproduite, la ou les notes de mélodie disponibles n'ont pas de réponse au toucher initiale.

Changement de Pattern

Les séquences du groupe pattern offrent 13 patterns différents (sélectionnés en appuyant sur les touches ut1 à ut2) comprenant de 1 à 4 mesures qui peuvent être combinées pour créer des compositions dans un certain nombre de styles musicaux. La touche ut1, par exemple, permet de sélectionner une introduction, la touche fa1 un parttern sous-dominant, la touche sol1 un pattern dominant, la touche ré#1 une fin, etc. Il suffit de sélectionner et de lancer une des séquences pattern et de sélectionner ensuite les patterns voulus en appuyant sur les touches appropriées.

Les patterns sélectionnés à l'aide des touches à octave bas sont généralement comformes à l'illustration ci-après. Les touches "AUTRES VARIATIONS" permettent de sélectionner des patterns et des "turn-arrounds" qui varient selon la séquence de performance automatique sélectionnée.



Une progression de base à 3 accords peut être construite avec l'une quelconque de ces séquences de performance en utilisant les touches UT (PATTERN DE TONALITE DE BASE), FA (PATTERN SOUS-DOMINANT) et SOL (PATTERN DOMINANT). Une fois ces trois patterns de base maîtrisés, essayer d'ajouter les autres patterns et variations.

Changement de Note

Les séquences de changement de note sont toutes basées sur un seul pattern qui peut être transposé sur n'importe quelle note en appuyant sur la touche appropriée (de ut1 à ut2) du clavier du DS55. C'est une fonction idéale pour des progressions simples du type à 3 accords. Les patterns des séquences de ce groupe sont composés de 1 à 4 mesures.

Arpeggio

Comme leur nom le suggère, les séquences Arpeggio produisent des arpèges automatiques lorsque deux notes ou plus sont jouées à l'octave le plus bas du clavier du DS55. Le DS55 crée automatiquement les arpèges appropriés pour la note ou l'accord joué sur le clavier.

ECOUTE DES LA SEQUENCES DE DEMONSTRATION

Pour avoir une idée du type de son pouvant être produit au moyen de la fonction de performance automatique, essayer d'écouter les séquences de démonstration prévues.


 L'instrument étant en mode d'exécution SINGLE, appuyer simultanèment sur les touches STORE et TUNE. L'affichage suivant apparaîtra:

Demo song select Hit tenky 0-9

- 2. Appuyer sur une des touches numériques (0 à 9) pour écouter l'une des 10 séquences de démonstration. Il est possible de passer à tout moment à une autre séquence en appuyant sur une autre touche. Il est possible également de jouer sur le clavier (une note à la fois) pendant que la séquence se déroule.
- **3.** Appuyer sur la touche AUTO PERFORMANCE START/STOP pour arrêter la performance et ensuite sur n'importe quelle touche de mode pour sortir du mode de démonstration.

REGLAGE DES PARAMETRES DE PERFORMANCE AUTOMATIQUE

Appuyer sur la touche AUTO PERFORMANCE SELECT et l'affichage suivant apparaîtra:



Nom de la sequence de performance automatique sélectionnée

La touche AUTO PERFORMANCE SELECT permet de sélectionner à tour de rôle les paramètres numéro, tempo, voix de mélodie et touche.

Number (Numéro)

Lorsque le paramètre "N" est sélectionné, utiliser les touches -1 et +1 ou les touches numériques (0 à 9) pour sélectionner le numéro de sequence de performance automatique voulu.

Tempo

Lorsque le paramètre "T" est sélectionné, utiliser les touches –1 et +1 pour régler le tempo voulu (nombre de mesures par minute).

Melody voice (Voix de Mélodie)

Lorsque le paramètre "M" est sélectionné, sélectionner, en procédant de la manière habituelle, la voix de la banque A, de la banque B ou de la banque utilisateur, à utiliser pour la mélodie. Lors de l'utilisation de la fonction de performance automatique, il est possible de jouer une ligne solo ou une mélodie sur les octaves supérieurs du clavier du DS55 en utilisant la voix de mélodie sélectionnée.

Key (Note)

Lorsque le paramètre "K" est sélectionné, il est possible de transposer la note de la sequence de performance automatique sur une plage de Ò6 demi-tons (un octave au total) en utilisant les touches +1 et -1.

REMARQUE: —

Les paramètres "T", "M" et "K", sont remis à leur état initial lorsqu'un nouveau pattern est sélectionné ou lorsque le mode de performance automatique est désactivé.

REPRODUCTION DE LA SEQUENCE DE PERFORMANCE AUTOMATIQUE SELECTIONNEE

Une fois que la sequence de performance automatique voulue a été sélectionnée et que tous les paramètres nécessaires ont été réglés, appuyer sur la touche PERFORMANCE AUTO START/STOP et l'affichage suivant apparaîtra:

Hit low oct key <Cruise >[PTRN]


Il est possible maintenant de lancer la sequence de performance automatique en jouant une note d'octave bas (ut1 à ut2), ou en jouant un accord d'octave bas dans le cas ou une séquence ARPEGGIO a été sélectionnée.

Type : 01 <Cruise >[PTRN] "Type" est le type de pattern sélectionné pour [PTRN].


"key" est le pattern sélectionné pour [KEY].

"Oct" est la plage d'octave de l'arpège pour [ARPG].

Numéro des touches (Type) lorsque [PTRN] est sélectionné



Numéro des touches lorsque [KEY] est sélectionné



Changer les patterns (ou arpèges) à l'aide de la main gauche tout en jouant la mélodie de la main droite. Dans le cas des patterns du groupe PATTERN ou du groupe KEY, le changement de pattern se fera automatiquement à la fin (1 à 4 mesures) une fois qu'une nouvelle note est jouée. Pour changer de pattern dès qu'une nouvelle note est jouée, appuyer sur la touche "SYNC" une fois que la séquence de performance automatique a commencé ("Sync" apparaîtra à la droite de la ligne supérieure du LCD). Le mode "Sync" peut être activé ou désactivé tout en jouant, en appuyant sur la touche "SYNC".

Type : 01 **Sync** <Cruise >[PTRN]


La sequence de performance automatique peut être arrêtée à tout moment en appuyant sur la touche AUTO PERFORMANCE START/STOP. Pour sélectionner une sequence de performance automatique différente, appuyer sur la touche AUTO PERFORMANCE SELECT et sélectionner la séquence de la manière décrite plus haut.

REMARQUE:-


La réception de données MIDI n'est pas possible pendant la reproduction d'une sequence de performance automatique, ou d'une séquence de démonstration.

FONCTIONS MIDI

MIDI, de l'anglais "Musical Instrument Digital Interface" (interface pour instruments de musique numériques), est une interface de communication utilisée mondialement qui permet le partage de données musicales entre divers instruments ou appareils musicaux et la commande mutuelle de ces appareils. Ceci permet de créer des "systèmes" d'instruments et appareils MIDI offrant une plus grande souplesse et davantage de possibilités de commande qu'un instrument isolé. A titre d'exemple, la plupart des claviers MIDI transmettent, via le connecteur MIDI OUT, des données de note et de dynamique (réponse au toucher) chaque fois qu'une note est jouée sur le clavier. Si le connecteur MIDI OUT est relié au connecteur MIDI IN d'un second clavier (synthétiseur, etc.) ou d'un générateur de sons, comme par exemple le générateur de sons TX81Z FM (qui est essentiellement un synthétiseur sans clavier), le second clavier ou le générateur de sons répondront avec précision aux notes jouées sur le clavier de transmission. Ceci signifie qu'il est possible de jouer effectivement de deux instruments en même temps, ce qui donne un son multi-instrumental d'une grande richesse.



Le même type de transfert de données musicales est utilisé pour effectuer un enregistrement de séquence MIDI. Un enregistreur de séquence, comme par exemple l'enregistreur de séquene numérique YAMAHA QX5FD, peut être utilisé pour "enregistrer" les données MIDI transmises par le DS55. Lorsque les données ainsi enregistrées sont reproduites, le DS55 joue automatiquement la séquence enregistrée dans ses moindres détails.




L'exemple donné ci-dessus n'est qu'un exemple extrêmement simple des innombrables possibilités d'utilisation offertes par l'interface MIDI. Le DS55 offre un certain nombre de fonctions MIDI permettant de l'utiliser dans des systèmes MIDI extrêmement complexes.

REMARQUE:-

Utiliser toujours un câble MIDI de bonne qualité pour relier les bornes MIDI IN et MIDI OUT. Ne jamais utiliser un câble ayant une longueur supérieure à 7,50 m du fait que de tels câbles peuvent capter du bruit ce qui peut provoquer des erreurs dans la transmission des données.

UTILISATION DES FONCTIONS MIDI

La touche **MIDI CH** donne accès à 7 paramètres différents qui peuvent être sélectionnés et programmés de la même manière que les paramètres de voix. Les 7 paramètres MIDI peuvent être sélectionnés l'un après l'autre en appuyant sur la touche MIDI CH (la lettre représentant la fonction sélectionnée se met à clignoter), alors que leur réglage peut être modifié au moyen des touches –1 et +1 ou, dans le cas de numéro de canal MIDI, en introduisant directement la valeur à l'aide des touches numériques (0 à 9).




MIDI Switch (Commutateur MIDI)

Ce paramètre permet simplement d'activer ou de désactiver les fonctions MIDI du DS55. Activer (on) lorsque le DS55 doit être utilisé avec d'autres appareils MIDI et désactiver (off) lorsqu'il n'est pas souhaitable que le DS55 réponde à des commandes MIDI externes ou transmette des données MIDI. Si le paramètre Commutateur MIDI est "off", aucun des paramètres suivants ne pourra être sélectionné.

MIDI Channel (Canaux MIDI)

Le système MIDI permet la transmission et la réception des données MIDI sur 16 canaux différents. Des canaux multiples ont été prévus pour permettre la commande sélective de certains instruments ou appareils connectés en série. Par exemple, un seul enregistreur de séquence MIDI peut être utilisé pour faire "jouer" deux instruments ou générateurs de sons différents. Un des instruments ou générateurs de sons devrait alors être réglé pour ne recevoir que sur le canal 1, alors que l'autre devrait être réglé pour ne recevoir que sur le canal 2. Dans un tel cas, le premier instrument ou générateur de sons répondra exclusivement aux données transmises sur le canal 1 par l'enregistreur de séquence, alors que le deuxième instrument ou générateur de sons répondra exclusivement aux données transmises sur le canal 2. Ceci permet à l'enregistreur de séquence de faire "jouer" deux morceux complètement différents sur l'instrument ou le générateur de sons récepteur.



Dans n'importe quels systèmes MIDI, les canaux MIDI de l'appareil récepteur et ceux de l'appareil émetteur doivent correspondre pour que le transfert des données se fasse correctement. Utiliser les touches –1 ou +1, ou les touches numériques du DS55, pour régler les canaux MIDI de transmission/réception souhaités.

Omni Mode (Mode Omni)

Le mode de réception "Omni" permet la réception simultanée sur les 16 canaux MIDI. En mode Omni, il n'est pas nécessaire de faire correspondre le canal de réception de l'appareil récepteur et le canal de transmission de l'appareil émetteur.

Le paramètre "Omni" peut être activé (on) ou désactivé (off). Losque désactivé, le DS55 répondra aux données sur le canal MIDI sélectionné au moyen du paramètre de canal de réception MIDI.

Exclusive

Le paramètre Exclusive détermine si le DS55 transmettra et recevra des données exclusives de système. Les données exclusives de système comprennent les données de voix proprement dites utilisées par le DS55 et ce paramètre doit donc être activé (on) pour permettre la réception de données en provenance d'un appareil externe ou la transmission des données de voix du DS55 à un autre appareil (un deuxième DS55, un générateur de sons compatible, un enregistreur de données MIDI, etc.) au moyen des fonctions de transfert en bloc décrites ci-après. Le paramètre Exclusive peut être activé (on) ou désactivé (off). Si le paramètre Exclusive est "off", aucun des paramètres suivants ne pourra être sélectionné.

Bulk Dump of One Voice (Transfert en bloc d'une voix) Cette fonction permet d'effectuer le transfert en bloc de la voix sélectionnée (à savoir la voix résidant dans la mémoire tampon d'édition du DS55). Ceci signifie que les données de la voix sélectionnée seront transmises via le connecteur MIDI OUT et qu'elles pourront être reçues par un appareil MIDI compatible, comme par exemple un deuxième DS55, un générateur de sons tel que le TX81Z, ou un enregistreur de données MIDI tel que le MDF1. Un enregistreur de données MIDI peut être utilisé pour créer une sonothèque de voix qui pourront ultérieurement être chargées et utilisées à volonté (voir "RECEPTION DES DONNEES DE VOIX D'UN APPAREIL EXTERNE" à la page 25).

MIDI CH[SCOEBAS] One voice bulk?

(Transfert d'une voix?)

Une fois que cet affichage apparaît, appuyer sur la touche +1 (OUI) pour exécuter le transfert en bloc de la voix sélectionnée. Lorsque le transfert est terminé, l'affichage suivant apparaîtra:

MIDI CH[SCOE**B**AS] ** Completed! **

(Terminé)

All Data Bulk Dump (Transfert en bloc de toutes les données) Si la fonction précédente permettait le transfert en bloc d'une seule voix, cette fonction permet, quant à elle, le transfert en bloc, via le connecteur MIDI OUT du DS55, de toutes les données des 100 voix présentes dans la mémoire utilisateur.

MIDI CH[SCOEBAS]
All bulk out?

(Transfert de toutes les voix?)

Appuyer sur +1 (OUI) en réponse à l'affichage ci-dessus pour exécuter le transfert en bloc. L'affichage suivant apparaîtra pendant quelques secondes pendant l'exécution du transfert en bloc:

MIDI CH[SCOEBAS]
** Executing! **

(En cours d'exécution)

L'affichage suivant apparaîtra une fois que le transfert en bloc des données est terminé.

MIDI CH[SCOEBAS] ** Completed! **

(Terminé)

Setup Data Bulk Dump (Transfert en bloc des données de réglage) Cette fonction permet le transfert en bloc des réglages de fonctionnement, à savoir: le mode d'exécution, la ou les voix, les réglages d'effets, etc. C'est une fonction utile en cas d'utilisation du DS55 avec un enregistreur de séquence MIDI, du fait qu'elle permet d'enregistrer tous les réglages nécessaires avant l'enregistrement des données de performance proprement dites. Lorsque la séquence est reproduite, le DS55 sera automatiquement réglé de la manière appropriée: voix, réglages d'effet, etc., avant que la reproduction de données de performance ne commence.

MIDI CH[SCOEBAS] Set up bulk?

(Transfert des données de réglage?)

Lorsque cet affichage apparaît, appuyer sur la touche +1 (OUI) pour exécuter le transfert en bloc. Une fois que le transfert en bloc est terminé, l'affichage suivant apparaîtra:

MIDI CH[SCOEBA**S**]
** Completed! **

(Terminé)

RECEPTION DES DONNEES DE VOIX D'UN APPAREIL EXTERNE


Lorsque le DS55 reçoit un transfert en bloc d'un appareil externe, il reconnaît automatiquement les données transférées en bloc et les charge dans les emplacements de mémoire appropriés, à condition que:

- 1: La fonction du commutateur MIDI (touche MIDI CH) soit "on".
- 2: La fonction exclusive (touche MIDI CH) soit "on".
- 3: La fonction de protection de la mémoire (touche STORE) soit "off".
- **4:** le canal de transmission MIDI ou le "numéro exclusif" de l'appareil émetteur corresponde au canal MIDI de réception du DS55.

MODE MULTI-INSTRUMENTAL

Le mode multi-instrumental est un mode spécial du DS55 qui lui permet de fonctionner comme un générateur de sons à voix multiples et d'être contrôlé par un séquenceur, ou autre appareil MIDI. En mode multi-instrumental, le DS55 offre de 1 à 8 "instruments" différents pouvant être contrôlés individuellement sur différents canaux MIDI. Les touches MULTI INST et MULTI ASSIGN permettent d'assigner les voix du DS55 aux instruments du mode multi-instrumental, de régler le canal de réception MIDI, la position panoramique, le niveau du volume et le nombre de notes de chaque instrument. Un exemple de la manière dont le mode multi-instrumental peut être utilisé est donné sous le titre "EXEMPLE D'UTILISATION DU MODE MULTI-INSTRUMENTAL" à la page 27.

Appuyer sur la touche **MULTI INST** pour activer le mode multi-instrumental, un affichage similaire à l'exemple suivant apparaîtra:



Instrument sélectionné (1 à 8). Sélectionner en appuyant sur la touche MULTI INST.

Il est possible maintenant de sélectionner l'un aprés l'autre les 8 instruments disponibles, <lnst1> à <lnst8>, en appuyant sur la touche MULTI INST. Lorsqu'un instrument est sélectionné, les paramètres sélectionnés à l'aide de la touche MULTI ASSIGN s'appliquent à l'instrument sélectionné.

Receive Channel (Canal de réception)

Ce paramètre régle le canal de réception MIDI de l'instrument sélectionné. Les numéros peuvent aller de "1" à "16", avec en plus "om" pour le mode Omni (le mode Omni permet la réception sur les 16 canaux MIDI). Utiliser les touches –1 et +1, ou les touches numériques, pour sélectionner le canal voulu.

Voice (Voix)

Ce paramètre permet d'assigner une des voix préprogramées ou utilisateur à l'instrument sélectionné. Une fois le paramètre "Voice" activé, sélectionner la voix désirée en utilisant la méthode normale de sélection de voix.

Pan Le paramètre Pan détermine si l'instrument sélectionné apparaîtra à gauche, au centre, ou à droite du champ sonore stéréo. Si "left" (gauche) est sélectionné, le son de l'instrument ne sera sorti que via la prise L/MONO OUTPUT. Si "right" (droite) est sélectionné, le son de l'instrument ne sera sorti que via la prise R OUTPUT. Si "centr" est sélectionné, le son de l'instrument sera sorti par les deux

- REMARQUE: -

prises.

Si vous utilisez le DS55 avec un système de sonorisation monophonique connecté à la prise L/MONO OUTPUT du DS55, le paramètre Pan n'aura aucun effet.

Notes

Ce paramètre détermine le nombre maximal de notes pouvant être jouées simultanément par l'instrument sélectionné. Le nombre maximal de notes assignables à tous les instruments est de 8. Ceci veut dire qu'en cas d'utilisation de 8 instruments, il n'est possible d'assigner qu'une seule note à chaque instrument. En cas d'utilisation de 4 instruments, par contre, diverses combinaisons d'assignation de notes sont possibles, par exemple:

Inst1	Inst2	Inst3	Inst4	
2 notes	2 notes	2 notes	2 notes	
1 note	2 notes	3 notes	2 notes	
4 notes	2 notes	1 note	1 note	

Le nombre de notes assignées à un instrument dépend naturellement de la fonction de cet instrument. Par exemple, il est normalement nécessaire d'assigner plusieurs notes à un piano, alors qu'une seule note est suffisante pour une basse. Si le paramètre Notes est réglé à "0", l'instrument concerné est désactivé. Les valeurs de tous les autres paramètres apparaîtront sur l'affichage sous la forme de "**" et ne ils pourront pas être édités.

REMARQUE: -

En cas d'ajout d'une voix supplémentaire en miode MULTI-INSTRUMENT, il est nécessaire que le nombre total de notes utilisé pour les voix existantes soit inférieur à 8.

Level (Niveau)

Le paramètre "Level" permet de régler le volume de l'instrument sélectionné. La plage de réglage va de 00 à 99. Avec un réglage de 00 aucune sortie n'est produite, alors qu'un réglage de 99 produit le volume de niveau maximal pour l'instrument concerné. Le paramètre "Level" est utilisé pour équilibrer entre-eux les divers instruments utilisés.

EXEMPLE D'UTILISATION DU MODE MULTI-INSTRUMENTAL

Un exemple de la manière d'utiliser le mode multi-instrumental avec un séquenceur MIDI, tel que le QX5FD est donné ci dessous.

Supposons que nous voulions enregistrer une séquence qui sera reproduite en utilisant une voix Piano, une voix Bass et une voix Brass pour la mélodie. Il faudra dans ce cas commencer par enregistrer la voix Piano sur le séquenceur avec le DS55 réglé sur le canal MIDI 1. Une fois la piste piano enregistrée, l'étape suivante sera d'enregistrer la voix Bass avec le DS55 réglé sur le canal MIDI 2. La voix Brass sera enregistrée en dernier sur le canal MIDI 3 (Se reporter au manuel d'instructions du séquenceur pour les détails d'enregistrement).

Avant de pouvoir reproduire cette séquence, il est nécessaire d'activer le mode multi-instrumental du DS55 et de régler les instruments de la manière suivante:

Inst1	Rcv.ch=01	Voice=Piano	Pan=centr	Notes=6	Level=99
Inst2	Rcv.ch=02	Voice=Bass	Pan=centr	Notes=1	Level=99
Inst3	Rcv.ch=03	Voice=Brass	Pan=centr	Notes=1	Level=99
Inst4	Rcv.ch=**	Voice=**	Pan=**	Notes=0	Level=**
Inst5	Rcv.ch=**	Voice=**	Pan=**	Notes=0	Level=**
Inst6	Rcv.ch=**	Voice=**	Pan=**	Notes=0	Level=**
Inst7	Rcv.ch=**	Voice=**	Pan=**	Notes=0	Level=**
Inst8	Rcv.ch=**	Voice=**	Pan=**	Notes=0	Level=**

Du fait que nous n'avons enregistré que 3 parties, il n'est nécessaire d'utiliser que 3 instruments sur les 8 disponibles. Tous les autres instruments (4 à 8) sont désactivés en réglant leurs paramètres "Notes" à "0". Si nous reproduisons la séquence enregistrée, les parties Piano, Bass et Brass seront reproduites simultanément, créant ainsi un veritable effet de trio.

UTILISATION DU CLAVIER DU DS55 POUR JOUER EN MODE MULTI-INSTRUMENTAL Lorsque le mode multi-instrumental est sélectionné, l'instrument affiché sur le LCD peut être joué via le clavier du DS55. Tous les autres instruments réglés sur le même canal MIDI que l'instrument affiché seront joués simultanément. Cetté possibilité peut être utilisée pour créer un son multi-instrumental ultra-épais au cours d'un solo etc. Il va sans dire que la limite de 8 notes du mode multi-instrumental s'applique alors de la même manière que si les instruments étaient contrôlés par un enregistreur de séquence externe.

MESSAGES D'ERREUR

L'un des messages suivants apparaîtra sur le LCD dans le cas où une anomalie se produit, ou lorsqu'il est nécessaire d'attirer l'attention sur un point donné.

MIDI data error

Ce message apparaît lorsque les données reçues au connecteur MIDI IN ne sont pas reconnues ou si les raccordements MIDI ne sont pas effectués correctement. Contrôler tous les câbles et les appareils connectés. Cet affichage peut parfois apparaître à la mise sous tension d'un appareil MIDI externe relié au connecteur MIDI IN du DS55 alors que le DS55 est sous tension.

MIDI buffer full

Une trop grande quantité de données MIDI a été reçue trop rapidement et le tampon MIDI du DS55 est plein. Ceci peut se produire lorsque des séquences extrêmement complexe et/ou rapides sont transmises par un séquenceur MIDI.

Memory protected

La fonction de protection de la mémoire n'a pas été désactivée avant d'essayer de charger des données MIDI sur le DS55 via l'interface MIDI. Désactiver la protection de la mémoire et essayer à nouveau de charger les données.

CNG backup BATT.

La pile de sauvegarde, qui préserve le contenu de la mémoire interne du DS55 même lorsque son alimentation est coupée, est presque vide et doit être remplacée. Ne pas essayer de remplacer cette pile soi-même, s'adresser à un réparateur YAMAHA qualifié.

CNG main BATT.

Les piles principales du DS55 sont presque vides et doivent être remplacées. Voir les instructions de remplacement à la page 5.

SPECIFICATIONS

Clavier 61 touches avec réponse au toucher initiale

Générateur de sons FM 4 opérateurs, 8 algorythmes

Polyphonie 8 notes

Modes d'exécution SINGLE/SPLIT/DUAL

Voix programmées 200 dans deux banques (A et B)

Mémoire utilisateur 100 emplacements de mémoire de voix

Commandes Volume, Molette de réglage de la hauteur, Molette de

modulation, Commade de niveau de feedback

Touches de commande PRESET, USER, SINGLE, SPLIT, DUAL, TONE, AMP EG,

BRL EG, LFO, FUNC, TUNE, SINGLE/MULTI, CH INFO/INST, EXCLUSIVE/ASSIGN, 0 — 9, +1/YES, -1/NO, -, SELECT, START/STOP, DELAY ON/OFF, SHORT, LONG.

Affichange LCD å 16 caractères x 2 lignes

Prises de la face avant PHONES, BREATH CONT

Prises de la face arrière OUTPUT L/MONO und R, SUSTAIN, FOOT VOLUME,

MIDI IN/OUT/THRU, DC(10-12V)IN

Niveau de soritie OUTPUT: -11 dBm (10 k Ω)

PHONES: -5 dBm (150 Ω)

Alimentation Piles alcalines SUM-2, 1.5V x 6 (fournies) ou Adapatateur

secteur PA-1, PA-1B ou PA-3 en option

Dimensions (L \times H \times P) 970 \times 270 \times 100 mm

Poids 6.4 kg

^{*}Ces caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

INDEX

1

100 RAM (Mémoire vive) 6 1ère voix 9, 10

2

2ème voix 10

A

Adaptateur secteur 1, 4
Affichage à cristaux liquides (LCD) 3, 27, 28
Affichages des fonctions d'édition 12
Amplificateur du clavier 5
Amplitude 13, 14
Arpeggio 18, 19, 20, 21
Attack 13

B

Banques de voix programmées 6, 7 Banque de voix utilisateur 6, 7 Brillance 14, 15

C

Canaux MIDI 23, 24, 25, 26, 27
Canal de réception 23, 26, 28
Canal de transmission 1, 23, 25
Casque d'écoute 2, 4
Centièmes 11
Changement de pattern 18, 20, 21
Clavier 2, 5, 6, 8, 9, 16,18, 19, 21, 27
Commande FEEDBACK LEVEL 5
Commande MASTER VOL 2
Commutateur MIDI 23, 27
Compartiment des Pile 5
Connecteurs MIDI IN, OUT et THRU 5
Curseur 16

D

Decay 14
Demi-ton 11, 15, 16, 20
Démonstration 19, 21
Detune 10
Données de réglage 25
Données de voix 13, 23, 25
Dynamique 2, 16

E

Effets de retard 3, 5, 11 Enregistreur de séquence numérique QX5FD 22, 27 Enveloppe 13, 14 Exclusive 24, 26

G

Grande pédale 5 Générateur de sons 22, 23, 24, 27 Générateur de sons multi-voix 27

Н

Hauteur concert 11

1

Instruments 3, 4, 5, 11, 22, 23, 26, 27, 28 Interrupteur POWER 4, 16

M

Majuscules 16
Mémoire tampon d'édition 12, 24
MIDI 3, 5, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
Minuscules 16
Mode d'assignation 15, 16
Mode d'exécution DUAL 3, 10, 11
Mode d'exécution SINGLE 3, 6, 11, 17, 19
Mode d'exécution SPLIT 8, 9
Mode Omni 23, 27
Molette MODULATION 2, 15
Molette PITCH BEND 2, 15

N

Niveau 2, 13, 14, 26, 27, 28 Nom de la voix 15 Notes 2, 5, 8, 9, 16, 19, 20, 22, 26, 27, 28 Notes de mélodie 18 Numéro 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 27

0

Oscillateur de basse fréquence (LFO) 14

P

Pan 26, 27, 28
Pédale de commande FC-7 5
Pédale FC-4 ou FC-5 5
Pile 1, 5, 29
Pile de sauvegarde 1, 29
Plage de réglage de hauteur tonale 2, 15
Point d'exclamation 12, 13
Point de split 8, 9

Prise BREATH 4, 15
Prises DC(10-12V)IN et serre-câble 4
Prise FOOT VOLUME 5
Prises L/MONO et R OUTPUT 4
Prise PHONES 2, 4, 5
Prise SUSTAIN 5
Profondeur de vélocité 15, 16

R

Release 7, 13, 14 ROM (Mémoire morte) 6

S

Séquences de performance automatique 18 Sync 21 Système de sonorisation stéréo 5

T

Table de mixage 5 Tempo 20 Temps de retard 11 Transfert en bloc 23, 24, 25 Transposition 15, 16, 19, 20 Trémolo 2, 15 Tone 3, 10, 11, 12, 13, 14 Touches AUTO PERFORMANCE 4 Touches DELAY 3, 11 Touches d'introduction de données 3 Touche du clavier 2, 7, 8, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21 Touches EDIT 3, 12 Touches MIDI 3 Touches numériques 3, 11, 12, 17, 19, 23, 26, 27 Touches PLAY MODE 3 Touche STORE 4, 12, 17, 25 Touche TUNE 4, 19

V


Vélocité 14, 15
Vibrato 2, 15
Voix partie basse 8
Voix partie haute 8, 9
Voix programmées 7
Voix 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 26, 27, 28
Volume 2, 12, 13, 14, 26, 27

W

Wave 12, 13 Wow-wow 2, 15

MIDI DATA FORMAT

1. Transmission Conditions



2. Transmission Data

2-1 Channel Information

(1) Channel Voice Message

1)	NOTE ON	/0FF					
	STATUS		1001nnn	n	(9n)	n=chann	el number
	NOTE No		0kkkkkk	k		k=36(C1)~96(C6)
	VELOCIT	Y	0vvvvv	v	$(V \neq 0)$	NOTE ON	
			0000000	0	(V = 0)	NOTE OF	F
2)	CONTROL	CHANGE					
	STATUS		1011nnn	n	(Bn)	n=chann	el number
	CONTROL	No.	OCCCCCC	С			
	CONTROL	VALUE	OVVVVVV	V			
	CONTROL	NUMBER		_			
	C=1	Modulat	ion whee	1	v=0~12	7	
	C=2	Breath	control		v=0~12	7	
	C=7	Foot vo	lume		$v=0\sim 12^{\circ}$	7	
	C=64	Sustain	switch		v=0:off	,127:on	
	C=96		try swit	ch inc	v=127:o	n (Play	mode only)
	C=97	Data en	try swit	ch dec	v=127:01	n (Play	mode only)
3)	PROGRAM	CHANGE					
	STATUS		1100nnn	n	(Cn)	n=chann	el number
	PROGRAM	No.	0ppppppp	р .		p=0~99	
4)	PITCH BE	ENDER					
	STATUS		1110nnn	n	(En)	n=chann	el number
	VALUE (LS	SB)	0นนนนนน	1			
	VALUE (MS	SB)	0000000	7			
	Resoluti	ion: 7bi	t				
	Transmit	ted data	a is sho	wn below.			
		MSB			LSB		
	0000 000	00	(00)	0000 000	00	(00)	Minimum value
	0100 000	00	(40)	0000 000	00	(00)	Center value
	0111 111	1	(7F)	0111 111	10	(7E)	Maximum value

2-2 System Information

(1) System Realtime Message

1) ACTIVE SENSING STATUS 11111110 (FE)

(2)System Exclusive Message

Jy	Stelli LACIUSIVE	wiessage		
1)	PARAMETER CHANGI	Ε		
	STATUS	11110000	(F0)	
	ID No.	01000011	(43)	
	SUB STATUS	0001ssss	(1 _s)	s=Transmit channel
	GROUP NUMBER	0ggggghh		g=Group number
				h=Sub group number
	PARAMETER No.	Оррррррр		
	DATA	0ddddddd		
	EOX	11110111	(F7)	
	The 5 parameter	group numbers	and pa	rameteer numbers used

The 5 parameter group numbers and parameteer numbers used are described below.

g	h	р	Number of Data Bytes
9	1	1-5	1
4	0	0-95	1
9	1	6,7	1
4	0	123	2
9	1	7	1
	9 4 9 4	9 1 4 0 9 1 4 0	9 1 1-5 4 0 0-95 9 1 6,7 4 0 123

2)	BULK DUMP			
	STATUS	11110000	(F0)	
	ID No.	01000011	(43)	
	SUB STATUS	0000ssss	(0s)	s=Transmit channel
	GROUP NUMBER	Offfffff		f=Format number
	BYTE COUNT(MSB)	0bbbbbbbb		
	BYTE COUNT(LSB)	0bbbbbbb		
	DATA	0ddddddd		
	DATA	0ddddddd		
	CHECK SUM	0eeeeee		
	EOX	11110111	(F7)	

The 2 type of format numbers used are described below.


Туре	f	Byte Count
VOICE EDIT BUFFER PACKED 32 VOICE	3 4	93 4096

3)	UNIVERSAL BULK	DUMP			
	STATUS	11110000	(F0)		
	ID No.	01000011	(43)		
	SUB STATUS	0000ssss	(0s)	s=Transmit	channel
	GROUP NUMBER	01111110	(7E)		
	BYTE COUNT(MSB)	0bbbbbbb			
	BYTE COUNT(LSB)	0bbbbbbb			
	CLASSIFICATION-	01001100	ASCII'L		
	NAME	01001101	ASCII'M		
		00100000	ASCII'		
		00100000	ASCII'		
	DATA FORMAT-	Ошимиши			
	NAME				
		Ommmmmm			
	DATA	0ddddddd			
	DATA	0ddddddd			
	CHECK SUM.	0eeeeeee			
	EOX	11110111	(F7)		

The 3 type of format used are described below.

Туре	ь	m
SYSTEM DELAY	122 2	8054S 8054DL
ADDITIONAL EDIT BUFFER 1	23	8976AE

3. Reception Conditions



 $\ensuremath{\boldsymbol{\#}}$ MIDI reception is disabled while λuto Performance or Demonstration are running.

4 Reception Data

4-1 Channel information

 \bigstar A maximum of 8 MIDI receive channels are used in the Multi-instrument Mode.

(1) maximun of 8 MIDI receive channels are used in the Multi-instrument Mode.

1)	NOTE OFF				- ,
	STATUS		1000nnnn	(8n)	n=channel number
	NOTE No.		0kkkkkkk		$k=0(C-2)\sim 127(G8)$
	VELOCITY		0vvvvvv		v is ignored
2)	NOTE ON/	0FF			
	STATUS		1001nnnn	(9n)	n=channel number
	NOTE No.		0kkkkkkk		$k=0(C-2)\sim 127(G8)$
	VELOCITY		0vvvvvv	(V≠0)	NOTE ON
			00000000	(V = 0)	NOTE OFF
3)	CONTROL	CHANGE			
	STATUS		1011nnnn	(Bn)	n=channel number
	CONTROL	No.	0cccccc		
	CONTROL	VALUE	0vvvvvv		
	CONT	ROL NUM	BER		
	C=1	Modulat	ion wheel	$v=0 \sim 12$	27

C=7 Foot volume v=0~127
C=64 Sustain switch v=0:off,127:on

4) PROGRAM CHANGE

STATUS 1100nnnn (Cn)
PROGRAM No. Oppppppp

n=channel number

n=channel number

p=0~127

 $\ensuremath{\mathsf{PRESET}}/\ensuremath{\mathsf{USER}}$ selection is carried out by system $\ensuremath{\mathsf{PFM}}$ parameter change.

p= $100\sim127$ is received as $0\sim27$.

5) PITCH BENDER

STATUS 1110nnnn
VALUE(LSB) Ouuuuuuu
VALUE(MSB) Ovvvvvvv

...

(En)

Only the MSB data is operative. Resolution: 7 bits

----- MSB ----0000 0000 (00) Minimum value
0100 0000 (40) Center value
0111 1111 (7F) Maximum value

4-2 System Information

(1) System Realtime Message

1) ACTIVE SENSING

STATUS

11111110 (FE)

Sensing is begun when this code is received. If no status byte or data is received within 300 milliseconds, the MIDI receive buffer is cleared, and all ON notes and the sustain switch are forced OFF.

(2) System Exclusive Message

1) PARAMETER CHANGE SWITCH REMOTE

STATUS	11110000	(F0)
ID No.	01000011	(43)
SUB STATUS	0001ssss	(1s) s=Recieve channel
GROUP NUMBER	00100101	(25)
PARAMETER No.	Оррррррр	p=switch number+94(94-127)
DATA	0ddddddd	d=0:0FF,d=127:0N
FOX	11110111	(F7)

Received regardless of receive sw/channel.

All panel switches are controlled.

p=127 is power-on reset.

Refer to "switch remote" in Chart 1.

The following are received only when the receive channel is matched.

2) PARAMETER CHANGE

STATUS	11110000	(FO)	
ID No.	01000011	(43)	
SUB STATUS	0001ssss	(1s)	s=Recieve channel
GROUP NUMBER	0ggggghh		g=Group number h=Sub group number
PARAMETER No.	0ppppppp		
DATA	0ddddddd		
EOX	11110111	(F7)	

The 5 parameter group numbers and parameter numbers used are described below.

Туре	g	h	р	Number of Data Byte
SYSTEM SET UP SYSTEM PFM DELAY MASTER TUNING BULK BLOCK	9 4 9 4	1 0 1 0	1-5 0-95 6,7 123	1 1 1 2

3) BULK DUMP

Same as for transmission.

4) UNIVERSAL BULK DUMP Same as for transmission.

	Same as for tra	nsmission.		
5)	DUMP REQUEST			
	VOICE EDIT BUFF	ER	(f=3)	
	PACKED 32 VOICE		(f=4)	
	STATUS	11110000	(F0)	
	ID No.	01000011	(43)	
	SUB STATUS	0010ssss	(2s)	s=Receive channel
	GROUP NUMBER	Offffffff		f=Format No.
	EOX	11110111	(F7)	
6)	UNIVERSAL BULK	DUMP REQUEST		
	STATUS	11110000	(F0)	
	ID No.	01000011	(43)	
	SUB STATUS	0010ssss	(2s)	s=Receive channel
	GROUP NUMBER	01111110	(7E)	f=Format No.
	CLASSIFICATION-	01001100	ASCII'L	
	NAME	01001101	ASCII'M	
		00100000	ASCII'	
		00100000	ASCII'	
	DATA FORMAT-	Ommmmmm	ASCII	
	NAME ·			
		Ommmmmm		

The 3 types of format used are described below.

(F7)

Туре	m
ACED + VCED DELAY + ACED + VCED DELAY + SYSTEM	8076AE 8054DL 8054S

11110111

⟨Chart 1⟩

EOX

*** VCED *** 93 byte voice edit parameter (1 bulk edit format) para. cng g=4, h=2

VCED	adrress	b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
	(para.cng)	
edit	0	0 0 0 AR 0-31
	1	0 0 0 D1R 0-31
	2	0 0 0 D2R 0-31
	3	0 0 0 0 RR 1-15
	4	0 0 0 0 D1L 0-15
	5	0 LS 0-99
	6	0 0 0 0 0 0 ~RS 0-3 OP.4
	7	0 0 0 0 0EBS 0-7
	8	0 0 0 0 0 0 0 AME 0-1
	9	0 0 0 0 0 KVS 0-7
	10	0 OUT 0-99
	11	0 0 CRS 0-63 (RATIO)
		0 0 CRS x x 0-63 (FIX)
	12	0 0 0 0 0DET 0-6 (center=3)
	13	
		0P-2
	26	
		0P.3
	·	
	39	
		0P.1
	52	0 0 0 0 0 ALG 0-7
	53	0 0 0 0 0FBL 0-7
	54	0 LFS 0-99
	55	0 LFD 0-99
	56	0 PMD 0-99
	57	0 AMD 0-99
	58	0 0 0 0 0 0 0 SY 0-1 LFO SYNC
	59	0 0 0 0 0 0 -LFW- 0-3
		0 0 0 0 0 PMS 0-7

	61	0 0 0 0 0 0 -AMS-	0-3
	62	0 0 TRPS	0-48 (center=24)
function	63	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	: MONO
	64	0 0 0 0 PBR	0-12
0/0/0/	65	0 0 0 0 0 0 0 PM	: PORMOD
%%%	66	0 PORT	0-99
0/0/0/	67	σ FC VOL	0-99
%%%	68	0 0 0 0 0 0 0 SU	0-1 sus.(F.SW)
%%%	69	0 0 0 0 0 0 0 PO	0-1 por.(F.SW)
%%%	70	0 0 0 0 0 0 0 CH	0-1 chorus set 0
	71	0 MW PITCH	0-99
8/8/8/	72	0 MW AMPLI	0-99
%%%	73	0 BC PITCH	0-99
	74	O BC AMPLI	0-99
%%%	75	O BC P BIAS	0-100 (center0=50
	76	0 BC E BIAS	0-99
	77	O VOICE NAME 1	32-127
	78	O VOICE NAME 2	
	79	O VOICE NAME 3	
	80	0 VOICE NAME 4	
	81	0 VOICE NAME 5	
	82	O VOICE NAME 6	
	83	0 VOICE NAME 7	
	84	O VOICE NAME 8	
	85	0 VOICE NAME 9	
	86	O VOICE NAME 10	
%%%	87	0 PR1	0-99 PEG
%%%	88	0 PR2	0-99
%%%	89	0 PR3	0-99
%%%	90	0 PL1	0-99 (center=50)
%%%	91	0 PL2	0-99
%%%	92	0 PL3	0-99

Parameters marks %%% are format-compatible with the DX11, but do not function in the DS55.

*** ACED *** 23 byte additional parameters (1 bulk edit format) para. cng g=4, h=3

	p	ara.	cng g	g=4, h	ı=3					
NO.	(para)	b7	b6	b5	b4	b3	b2	bl	b0	Data note
0	0	0	0	0	0	0	0	0	FIX	0-1 OP.4
1	1	0	0	0	0	0		FIXE	G	0-7 0(255Hz)-7(32KHz
2	2	0	0	0	0		- FII	VE		0-15(7:F=0-3)
3	3	0	0	0	0	0		0SW		0-7
4	4	0	0	0	0	. 0	0	EG	SFT-	0-3 0(off)-3(12dB)
5	5									0P.2
10	10									OP.3
15	15									0P.1
19	19									O(off)
20	20	0	0	0	0	0		-REV		0-7 0(off),7(first)
21	21 %%	0			- FC	PITCH				0-99
22	22 %%)					AMPLI				0-99
©DI	ELAY									
**	delay pa		2 by			ional	para	mete	rs (l bulk edit format)
)	6	0	0	0	0	0	0	0	sw	0(0ff),1(on)
l	7	0	0	0	0	0	0	0	s/1	O(short), I(long)

```
0 0 0 ----- DIR -----
                                                                                                                  0-31
*** remote switch ***
                                                                                       0 0 0 ----- D2R -----
                                                                                                                   0-31 ·
                                                                                         0 0 0 ---- RR -----
                                                                                                                   1-15
       g h p
                      switch
sw no
                                                                                       0 0 0 0 ----- D1L ----
                                                                                                                   0-15
                                                                                                                                  on4
                                                                                       0 ----- LS -----
                                                                                                                   0-99
0
          1
              94
                     preset
                                                                                       0 AME --- EBS -- --- KVS --
                                                                                                                   0-1,0-7,0-7
              95
                      user
                                                                                       0 ----- OUT -----
                                                                                                                   0-99
2
              96
                      single play
                                                                                       0 0 ----- CRS -----
                                                                                                                   0-63 (RATIO)
              97
3
                      split play
                                                                                       0 0 --- CRS ---- x x
                                                                                                                   0-63 (FIX)
4
              98
                      dual play
                                                                                       0 0 0 --RS-- --- DET --- 0-3,0-6
              99
                      tone edit
              100
                      amp eg
              101
                                                                                10
                      brl eg
7
                                                                                                                                  OP.2
8
              102
                     lfo ed
              103
                      func ed
10
              104
                      delay on/off
                                                                                20
              105
                     delay short
11
                                                                                                                                  OP.3
12
              106
                     delay long
13
              107
                      midi ch
              108
                     multi inst
14
                                                                                30
              109
                      multi assign
15
                                                                                                                                  OP.1
16
              110
                      tenkey 0
                      tenkey 1
              111
              112
                      tenkey 2
18
                                                                                       0 SY --- FBL -- -- ALG ---
                                                                                                                   0-1,0-7,0-7
                      tenkey 3
19
              113
                                                                                       0 ----- LFS -----
                                                                                41
20
              114
                      tenkey 4
                                                                                       0 ----- LFD -----
                                                                                                                   0-99
21
              115
                      tenkey 5
                                                                                42
                                                                                       0 ----- PWD -----
                                                                                43
                                                                                                                   0-99
22
              116
                      tenkey 6
                                                                                       0 ----- AMD -----
                                                                                44
                                                                                                                   0-99
              117
                      tenkey 7
23
                                                                                       0 --- PMS -- -AMS-- -LFW--
                                                                                                                   0-7,0-3,0-3
24
              118
                      tenkey 8
                                                                                       0 0 ----- TRPS -----
                                                                                46
                                                                                                                   0 - 48
              119
                      tenkey 9
                                                                                       0 0 0 0 ---- PBR ----
              120
                                                                                47
                                                                                                                   0 - 12
26
                      no(dec)
                                                                                       O O O CH MO SU PO PM
                                                                                                                   0-1,0-1,0-1,0-1,0-1
27
              121
                      ves(inc)
                                                                                       0 ----- PORT -----
                                                                                49
28
              122
                      minus
                                                                                       0 ----- FC VOL -----
                                                                                                                   0-99
29
              123
                      auto perf select
                                                                                50
                                                                                       0 ----- MW PITCH -----
                                                                                51
                                                                                                                   0 - 99
              124
30
                      auto perf start/stop
                                                                                       0 ----- MW AMPLI -----
                                                                                                                   0-99
31
              125
                      store
                                                                                       0 ----- BC PITCH -----
                                                                                53
32
              126
                                                                                       0 ----- BC AMPLI -----
                                                                                                                   0 - 99
              127
                                                                                54
                      power on reset
                                                                                       0 ----- BC P BIAS -----
                                                                                55
                                                                                                                   0 - 100
                                                                                       0 ----- BC E BIAS -----
                                                                                                                   0 - 99
(Chart 2)
                                                                                       0 ---- VOICE NAME 1 -----
                                                                                                                   32-127
                                                                                57
              Detail of Bulk Dump Format
                                                                                       0 ---- VOICE NAME 2 -----
                                                                                58
       ★ VCED
                                                                                       0 ---- VOICE NAME 3 -----
                                                                                       0 ---- VOICE NAME 4 -----
                                                                                60
                     data size = 93 ( $005d)
                                                                                       O ---- VOICE NAME 5 -----
                                                                                61
                     data format = 7bit binary
                                                                                       0 ---- VOICE NAME 6 -----
                                                                                62
                     total bulk size = 93+8 = 101
                                                                                       0 ---- VOICE NAME 7 -----
              f0,43,0n,03,00,5d, <VCED data >, sum, f7
                                                                                       0 ---- VOICE NAME 8 -----
                                                                                       0 ---- VOICE NAME 9 -----
                                                                                65
       ★ VMEM
                                                                                       0 ---- VOICE NAME 10 -----
                     f = 4
                     data size = 128x32 = 4096 ( $1000 )
                     data format = 7bit binary
                                                                               adrress b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 dd
                                                                                                                          comment
                     total bulk size = 4096 + 8 = 4104
                                                                                       PEG PRI
                                                                                 67
              f0,43,0n,04,20,00, (VMEM data >, sum, f7
       ★ ACED
                                                                                 72
                                                                                       PEG PL3
                     f=126 LM 8976AE
                     data size = 23+10 = 33 ( $0021 )
                                                                                        0 0 EGSFT FIX - FIXRG -
                                                                                                                             0P.4
                                                                                 73
                     data format = 7bit binary
                                                                                        0 -- OSW --- FINE ----
                                                                                 74
                     total bulk size = 33+8 = 41
              f0,43,0n,7e,00,21,LM 8976AE, <ACED data >, sum, f7
                                                                                 75
       ★ DELAY
                     f=126 LM 8054DL
                     data size = 2+10 = 12 ( $000c )
                                                                                 77
                                                                                                                             OP.3
                     data format = 7bit binary
                     total bulk size = 12+8 = 20
                                                                                 79
                                                                                                                             OP. 1
              f0,43,0n,7e,00,0c,LM 8054DL, <DELAY data >, sum, f7
       * SYSTEM
                     f=126 LM 8054S
                                                                                                                             FUNCTION
                                                                                 81 %% 0 0 0 0 0 --- REV----
                     data size = 122+10 = 132 ( $0084 )
                     data format = 7bit binary
                                                                                 82 %%% 0
                                                                                              ---- FC PITCH -----
                     total bulk size = 132+8 = 140
                                                                                              ---- FC AMPLI -----
                                                                                 83 %%% 0
              f0,43,0n,7E,00,21,LM 8054S , <SYSTEM data >, sum, f7
                                                                                 84-89
                                                                                                                             RESERVED
(Chart 3)
0 0 0 0 0 0 SW S/L
                                                                                                                             DELAY
                                                                                 90
..... <<< VMEM format >>> ......
                                                                                 91-127
                                                                                                                             RESERVED
    adrress b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 dd comment
                                         (value)
             0 0 0 ----- AR ----- 0-31
```

No.	(para)	b7	b6	b5	b4	Ь3	b2	b1	ь0	Data	note
)	123,0	0			t	une ~				0-127	tune center=
	р	ara.	cng	g=9,	h=1						
ı	1	0	0	0			mi	dbch		0-16	16:omni
2	2	0	0	0	0		m i	dtch		0-15	
3	3	0	0	0	0	0	0		mlock	0-1	mem.protect
4	4 5	0	0	0	0	0	0		midi excl	0-1 0-1	midi on/off exclusive on/o
	Dru())									-	
	PFM >>		cng	g=4,	h=0						
 5	0	0	0	0	0	NU	of	NOTE-		0-8	INS
7	1	0	0	0	0	0	0	-ban	k-	0-2	voice bank
3	2	0				mber -				0-99	
)	3	0	0			Recv.				0-16	16(omni)
10	4	0				T/L					0(C-2)-127(G8)
11	5	0				T/H				0-127	_,
.2	6 7	0	0	0							7(center)
4	8	0				SHIFT				0-48 0-99	24 (center)
5	9	0	0	0	0	0		OUT A			0(off),1(L),2(R)
											3(L&R)
6	10	0	0	0	0	0	0	LF0	S-		0(off),1(1st Ins
											2(2nd Inst),3(vi
7	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	reserved(mte)
8	12										INST
0	24										INST
2	26										TNO
	36					-					INST
4	48										INST
6	60										INST
8	72										INST
									_		INST
0	84										INST
_	uto n			(Not)	hina		• • • •	ah a = a	.) \\		
	uto pe									2	(DOSE 0 0)
02 03	0	0	0	0	0	※ 1	×2	Q type mush		n num m	(DS55 0-2)
04	0					numbe			-		sb (DS55 0-255
05	0	0	0	0	0	0	* 3				b (DS55 30-180
06	0					0					
07	0					name					
80	0			pa	ttern	name	2				
14	0			pa	ttern	name	8				
15	0	0	0	0	0	0	0		, 1.	ev chif	t enable ch 1
16	0	0	0	0	0	0	0	ena		oj Silil	ch 2
17	0	0	0	0	0	0	0	ena			ch 3
18	0	0	0	0	0	0	0	ena			ch 4
19	0	0	0	0	0	0	0	ena			ch 5
20	0	0	0	0	0	0	0	ena			ch 6
21	0	0	0	0	0	0	0	ena			ch 7
22	0	0	0	0		origi	nal l	key	0~	11	

No.(para) b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 Data

```
7 0
                                   -bulk block-
                                                         midi bulk block
 ₩1 .... seq type wide
                             reserved
 ₩2 .... pattern number wide reserved
 ₩3 .... tempo wide
                             reserved
(Chart 4)
               Dump request messages
       ★ VCED
                                      f0,43,2n,03,f7
       ★ VMEM
                                      f0,43,2n,04,f7
       ★ ACED + VCED
                                      f0,43,2n,7e,LM 8976AE,f7
       ★ DELAY + ACED + VCED
                                      f0,43,2n,7e,LM 8054DL,f7
       ★ DELAY + SYSTEM
                                      f0,43,2n,7e,LM 8054S ,f7
note) Ascii number
                                     L M
                                                 8 9 7 6 A E
       ★ LM 8976AE
                                     4c,4d,20,20,38,39,37,36,41,45
                                     L M
                                                8 0 5 4 D L
       ★ LM 8054DL
                                     4c,4d,20,20,38,30,35,34,44,4C
                                     L M
                                                8 0 5 4 S
       ★ LM 8054S
                                     4c,4d,20,20,38,30,35,34,53,20
(Chart 5)
  Operational Parameter Change
       <<< $f0,$43,$1n, ... >>>
       g=9, h=1 are DS55 system group niumbers.
    vced
                      $12 (g=4, h=2), p=0-92 : vced
                      $12 (g=4, h=2), p=93 : op on/off
$13 (g=4, h=3), p=0-22 : aced
    □ vced
    \square aced
     ★ sysem set up
                      $25 (g=9, h=1), p=1-5
     ★ delay
                      $25 (g=9, h=1), p=6,7 : on/off, short/long
                      $25 (g=9, h=1), p=94-127
     ★ sw remote
    O bulk block
                      $24 (g=9, h=0), p=7
                                           : *1
     System PFM
                      $10 (g=4, h=0), p=0-95 : pced
                      $10 (g=4, h=0), p=123
    ★= DS55-only parameter
       □= Parameters compatible with all 4-operator FM tone generators.
       O= Parameters compatible with YS100/200, B200, TQ5

⇒= Parameters compatible with TX81z, V2

       ※1: data 0 = default (0-31)
                 1 = 0-24
                 2 = 25-49
                 3 = 50-74
                 4 = 75 - 99
```

Fui			Recognized:	
Channel	Default :	1 - 16	: 1 - 16	'
Mode	Default Messages Altered	3 x	: 1, 2, 3, 4 : x : x	:
	True voice:	36 - 96	: 0 - 127	:
Velocity	Note ON :	o 9nH, v=1-127 x 9nH, v=0	: $o v = 1 - 127$:
After Touch	Key's Ch's	×	: x : x	:
	nder		: o 0 - 12 semi	:7 bit resolution
Control	1 : 2 : 7 :	0	: o : o : o	:Modulation wheel :Breath control :Volume
Change	64	o ·	: : o :	: :Sustain :
	96 : 97 :	o	: x : x :	:Data entry +1 *2 :Data entry -1 *2 :
Prog Change :	True #	o 0 - 99 *1	: o 0 - 127 *2 : 0 - 99	:
				:Voice parameters
System:	Song Pos Song Sel	x x	: x : x	:
System	:Clack	×	: x	:
Aux : Lo	cal ON/OFF	x x	: x : x : o	:
sages:Res	set	×	: x	:
Notes	:		is disabled while	AUTO PERFORMANCI
		* *1 SINGLE play * *2 Play mode (S	mode only SINGLE, SPLIT, DUA	AL) only

Litiumbatteri!

Bör endast bytas av servicepersonal. Explosionsfara vid felaktig hantering.

VAROITUS! .

Lithiumparisto, Rājāhdysvaara. Pariston saa vaihtaa ainoastaan alan ammattimies.

ADVARSELI

Lithiumbatteri!

Eksplosionsfare. Udskiftning må kun foretages af en sagkyndig, – og som beskrevet i servicemanualen.

YAMAHA